


DVB-T RECEIVER DTL 1000



DTL 1000





1. Inhalt

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem SKYMASTER®-Programm erworben. Unsere Produkte sind ständigen strengen Qualitätskontrollen unterworfen, so stellen wir sicher, dass Sie Freude an unseren Produkten haben. Willkommen im neuen Zeitalter des digitalen Fernsehens! Der SKYMASTER® DTL 1000 ist ein Digital-Receiver für den Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme. Zum Empfang digitaler Programme benötigen Sie in der Regel eine herkömmliche Dachantenne oder es reicht – je nach Empfangsstärke – eine einfache Zimmerantenne.

9.

1.	Einleitung	2
2.	Sicherheitshinweise	3
3.	Bedienelemente Receiver	3
4.	Fernbedienung 4 in 1 Code Liste TV Code Liste VCR Code Liste Receiver Code Liste Verstärker/LD	6 9 11
5.1	Anschluss/Verkabelung	. 14
5.2	Erstmalige Inbetriebnahme	. 15
6.	Das OSD-Menü: Die wichtigsten Funktionen OSD aufrufen und schliessen Im OSD navigieren Allgemeine Hinweise	16 16
7.1	Das OSD: Info-Fenster, Tonkanäle, Lautstärke Programminformationen anzeigen Tonkanäle auswählen Lautstärke einstellen/Tonstummschaltung	16 16
7.2	Das OSD: Programme wählen, Programmlisten Direkte Programmwahl Programmliste anzeigen Bild anhalten (Standbild) Untertitel anzeigen Teletext/Videotext EPG - Programm-Guide Navigation und Aufrufen der Untermenüs Menüs schließen	17 17 17 17 17
7.3	Der tägliche Gebrauch	. 18
8.	Das OSD-Menü — Überblick 18	+19
	Das OSD-Menü — Programme 1. Programme 1.1 TV-Programm (Radio-Programme) 1.2 Radio-Programme 1.3 Alle Favoriten löschen 1.4 Alle löschen	20 20 23

	Das	OSD-Menü — Empfang	24
	2.	Empfang	24
	2.1	Automatische Suche	
	2.2	Kanalsuchlauf	
	2.3	Kanaleinstellung	
	2.4	Antennenausrichtung	25
	Das	OSD-Menü – System	26
	3.	System	
	3.1	Sprache	26
		TV-Einstellungen	
	3.3	Einschaltprogramm	
	3.4	Region und Zeit	
	3.5	Timer-Nummer	
	3.6	OSD-Einstellung	
	3.7	Kindersicherung	29
	Das	OSD-Menü – Diverses	30
	4.	Diverses	30
	4.1	Information	30
	4.2	Spiele	30
	4.3	Voreinstellung/Werkseinstellung	
	4.4	Update über RS 232	
	4.5	Hilfe	31
9.	Weit	ere Funktionen	32
•		-Funktion	
		pildvorschau	
10.		ersuchhilfen	
_			,,,
11.		-T-Lexikon – uterungen der Fachbegriffe	33
40			
12.		tungsmerkmale	
13.	Tech	ınische Daten	34
14.	Serv	rice, Kontaktadresse, Hotline	34

2. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch! Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Wandsteckdose. Trennen Sie auch die Verbindungen zur Antenne, um Beschädigungen durch Gewitter zu vermeiden.

Reinigung: Vor dem Reinigen des Gerätes ziehen Sie den Stecker des Netzgerätes. Benutzen Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt! Gegenstände im Gerät: Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze gelangen können. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag!

Reparatur: Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch einen unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt der Garantieanspruch, und die Sicherheit des Gerätes kann nicht mehr gewährleistet werden! Öffnen Sie niemals selbst das Gehäuse des Gerätes: Auch bei Netztrennung besteht akute Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag. Innere Bauteile können durch Berührung beschädigt werden.

Aufstellungsort: Stellen Sie das Gerät auf eine gerade und ebene Oberfläche. Um diese durch die natürliche Wärmeentwicklung des Gerätes vor Verfärbungen zu schützen, stellen Sie das Gerät auf eine geeignete Unterlage.

Ausreichende Belüftung: Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass das Gerät zur Seite und oberhalb einen Freiraum von mindestens 10 cm hat und dass die Wärme ungehindert nach oben abgeleitet werden kann.

Äußere Einwirkungen: Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit (z. B. Kondens- oder Spritzwasser) oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizungen oder sich aufheizende Geräte.

Netzspannung: Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Gehäuse angegebenen Spannung! Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss aller Anschluss- und Installationsarbeiten an das Stromnetz an.

Erdung: Antennenanlagen sind grundsätzlich zu erden, wobei die einschlägigen örtlichen und VDE-Vorschriften zu beachten sind.

Skymaster ist ein eingetragenes Warenzeichen

Hiermit erklärt SM Electronic GmbH, dass sich Artikel-Nr. 3951 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG befindet.

3. Bedienelemente Receiver (siehe Umschlag)



- 1. Stand By (Bereitschaftsanzeige)
- 2. On (Receiver eingeschaltet)
- 3. Antennen-Signalanzeige
- 4. IR-Empfänger für Fernbedienung
- 5. Programmfortschaltung ab- und aufwärts
- 6. Ein-/Aus-Schalter (Bereitschaftsbetrieb)



- Antennensignal-Ausgang zum Anschluss an TV-Geräte oder Videorecorder ohne Scart-Eingang (Modularausgang)
- 2. Antennensignal-Eingang, zum Anschluss der Antenne
- 3. Scart-Buchse, zum Anschluss eines TV-Gerätes
- 4. Scart-Buchse zum Anschluss an ein Aufnahmegerät (VCR, DVD-R)
- 5. Digitaler Tonausgang (SPDIF) zum Anschluss an eine Heimkinoanlage
- 6. Stereoton-Ausgang
- 7. Video-Ausgang
- 8. RS 232 Schnittstelle für Servicezwecke
- 9. S-VHS-Buchse
- 10. Netzanschluss DC 12/24 V / 230 V AC
- 11. DC-Out 12 V zum Anschluss aktiver DVB-T Antennen

4. Fernbedienung 4 in 1



 Ton Ein/Aus Schaltet den Ton stumm. Ein erneuter Druck schaltet den Ton wieder ein

2. Ein/Aus (Bereitschaft)

- a.) Diese Taste schaltet den Receiver ein oder in den Bereitschaftsbetrieb (Stand By)
- b.) Durch längeres Drücken der Taste erscheint das SLEEP-TIMER-Menü (optional!)
- TV (optional) Ein- und Ausschalten der Schaltspannung (12 Volt, Scartbuchse)
- 4. Audio Tonkanalauswahl Zeigt alle verfügbaren Tonkanäle an
- 5. Funktionstasten

TV- /Radiobetrieb / AUX / CBL/SAT / VCR / TV

- 6. Zahlentasten 0 9 Diese Tasten verwenden Sie zum Umschalten auf ein bestimmtes Programm oder zur Eingabe von numerischen Werten und Passwörtern oder zum Ändern von Sendernamen und Favoritenlisten
- 7. Teletext/Videotext Zum Aufruf von Teletext/Videotext-Seiten
- 8. Untertitel Zur Anzeige von Untertiteln zur laufenden Sendung
- MENU OSD-Bildschirmmenü Ruft das Bildschirmmenü auf, über das Sie alle Receiver- und Programmeinstellungen festlegen können
- 10. EXIT Menü verlassen Schließt das aktuelle OSD-Bildschirmmenü und zeigt das übergeordnete Menü oder das TV-Bild

Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität! Die Polung ist im Batteriefach gekennzeichnet. Batterien: 2 Stück, Größe AAA, UM-4, Micro oder R03.

Verbrauchte Batterien sind Sondermüll – bitte sachgerecht entsorgen!

Reichweite ca. 6 m.

- EPG Programminformationen Ruft den EPG (Electronic Program Guide) auf
- 12. ALT Wechselt zwischen den aktuellen und dem zuletzt eingestellten Programm hin und her
- 13. Steuertasten Channel/Programmumschaltung Diese dienen zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (hoch/runter) oder zum Umschalten der Programme in auf- oder absteigender Reihenfolge
- 14. Steuertasten VOL/Lautstärkeregelung Diese dienen zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (links/rechts) oder zum Regeln der Lautstärke
- 15. OK-/Bestätigungstaste Drücken Sie die OK-Taste zum Bestätigen getätigter Änderungen oder zum Ausführen einer Aktion
- 16./18. PAGE Programmliste auf- und abwärts Bei eingeblendeten Programm-, Favoriten- oder sonstigen Listen zum seitenweisen Blättern
- 17. Freeze Standbildfunktion Durch Betätigung der Taste wird das TV-Bild "eingefroren"
- Browse Programmliste Ruft die Programmliste auf und schließt diese durch erneute Betätigung
- 20. Funktionstaste i Zeigt Programminformationen und Multifunktionstaste im OSD
- 21. Funktionstasten/Auswahlprogramme Die vier farbigen Tasten rufen die von Ihnen festgelegten Lieblingsprogramme auf oder führen verschiedene Aktionen im OSD aus

Ihr Receiver verfügt über eine Universal 4in1 Fernbedienung. Selbstverständlich ist die Fernbedienung auf das beiliegende Gerät vorprogrammiert. Zusätzlich können 4 weitere Geräte (z.B. TV, VCR, Radio) nach entsprechender Programmierung mit dieser Fernbedienung gesteuert werden. Für die Programmierung der unterschiedlichen Gerätetypen finden Sie entsprechenden Gerätecodes. (ab Seite 6)
Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung durch, bevor Sie Ihre neue 4in1 Fernbedienung in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass 2 neue Batterien (Typ "AAA") korrekt in Ihre Fernbedienung eingelegt wurden. Um Ihre Fernbedienung betriebsbereit zu machen, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

A. Einrichten mit Marken-Code:

- 1. Schalten Sie das Gerät, für das die Fernbedienung verwendet werden soll, ein (z. B. TV-Gerät).
- 2. Im hinteren Abschnitt dieser Betriebsanleitung finden Sie den Namen sowie die Code-Nummer Ihrer Gerätemarke (z.B. Philips 001, 004, 016 ...). Beachten Sie, dass die Codes in der Spalte der entsprechenden Gerätegruppe stehen müssen (TV).
- 3. Halten Sie die SET Taste gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig die Gerätetaste (z. B. TV). Die TV-Gerätetaste auf Ihrer Fernbedienung leuchtet auf, d.h. sie befindet sich im Einrichtungsmodus.
- 4. Sie müssen nun innerhalb von 10 Sekunden den 3-stelligen Gerätecode (z.B. 001 für Philips TV) eingeben. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird der Einrichtungsmodus automatisch beendet.
- 5. Die LED erlischt, wenn der Code von der Fernbedienung akzeptiert wurde. Wenn die LED zweimal aufleuchtet, kann das bedeuten, dass der Code eventuell falsch ist und die Fernbedienung bleibt im Einrichtungsmodus. Sie sollten dann den korrekten Code aus der Liste noch einmal eingeben.
- 6. Überprüfen Sie die Funktionen der Tasten auf Ihrer Fernbedienung. Wenn die Mehrheit der Tasten auf Ihrer neuen Fernbedienung nicht korrekt funktioniert, versuchen Sie es mit einem anderen 3-stelligen Gerätecode (z.B. 004...) aus der Liste unter demselben Markennamen. Wiederholen Sie Schritt 3 bis 6 bis alle Grundfunktionen korrekt funktionieren. Sobald Sie den richtigen Code eingegeben haben, ist das Gerät korrekt eingerichtet.

Hinweis: Um den Einrichtungsmodus zu verlassen, drücken Sie die Gerätetaste (z.B. TV). Oder er wird automatisch beendet, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden irgendeine Taste betätigen.

Sie können auch mehr als ein Gerät auf Ihrer neuen Fernbedienung einrichten. Bevor Sie Ihre neue Fernbedienung wie gewohnt benutzen, drücken Sie bitte zuerst die gewünschte Gerätetaste (z.B. TV), so dass sich die Fernbedienung auf jeden Fall im richtigen Gerätestatus befindet. Andernfalls bedienen Sie eventuell das falsche Gerät mit der Fernbedienung.

4. Fernbedienung 4 in 1

B. Einrichten mit Automatischer Suche:

Wenn das Einrichten mit Markennamen und Code nicht erfolgreich war oder Sie Ihren Markennamen nicht in der Liste finden können, können Sie die Funktion "Automatische Suche" verwenden um den korrekten Code für Ihre Fernbedienung zu finden.

- Schalten Sie das Gerät, für das die Fernbedienung verwendet werden soll, ein. Wenn es sich hierbei um einen Videorecorder handelt, legen Sie bitte eine Videokassette ein.
- Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Gerät. Drücken Sie gleichzeitig auf SET und auf die Gerätetaste (z.B. TV) und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt. Nun blinkt die Gerätetaste, d.h. das Gerät befindet sich nun im Modus "Automatische Suche".
- 3. Das AUS Signal wird automatisch von der Fernbedienung an das Gerät übermittelt (Code-Scan). Sobald sich das Gerät (z.B. TV) ausschaltet, drücken Sie sofort irgendeine Taste (ausgenommen der SET Taste) um die Automatische Suche zu beenden.
- 4. Schalten Sie das Gerät wieder ein, indem Sie die "POWER" Taste drücken. Überprüfen Sie die Funktion der anderen Tasten auf Ihrer Fernbedienung. Wenn alle Tasten nicht funktionieren (d.h. Sie haben die Suche vielleicht nicht rechtzeitig angehalten) oder die Mehrheit der Tasten funktioniert nicht gut genug, können Sie die Suche erneut starten (siehe Schritte 2-4) um einen passenden Code zu finden. Wenn die Mehrheit der Tasten einwandfrei funktioniert, war das Einrichten erfolgreich. Drücken Sie noch einmal die Gerätetaste (z.B. TV) um den Code zu speichern und das Einrichten zu beenden.

Hinweis: Um die Automatische Suche abzubrechen, drücken Sie irgendeine Taste (außer der SET Taste). Die LED Lampe erlischt und die Suche ist beendet.

C. Einrichten mit Manueller Suche:

Wenn das Einrichten mit Markenname und Codes nicht erfolgreich war, können Sie auch über "Manuelle Suche" den korrekten Code zum Betreiben Ihres Gerätes finden.

- 1. Schalten Sie das Gerät, für das die Fernbedienung verwendet werden soll, ein. Wenn es sich hierbei um einen Videorecorder handelt, legen Sie bitte eine Videokassette ein.
- 2. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Gerät. Drücken Sie die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, drücken Sie dann kurz (kürzer als 3 Sekunden, da ansonsten die Automatische Suche gestartet wird) auf die Gerätetaste (z.B. TV). Lassen Sie dann beide Tasten los.
- 3. Die Gerätetaste leuchtet kontinuierlich und die Fernbedienung ist im Einrichtungsmodus.
- 4. Betätigen Sie die POWER Taste (EIN/AUS Taste) ungefähr alle 1,5 Sekunden. (Ist das gesuchte Gerät ein Videorecorder etc. können Sie auch die PLAY Taste drücken), die Gerätetaste blinkt nun, d.h. das Gerät befindet sich im Modus "Manuelle Suche".
- 5. Sobald das gesuchte Gerät ausgeschaltet (oder reaktiv) ist, testen Sie die Funktionen der anderen Tasten auf der Fernbedienung (drücken Sie nicht die POWER Taste, ansonsten geht es zum nächsten Code). Wenn die Mehrheit der Tasten nicht einwandfrei funktioniert, drücken Sie die POWER Taste ungefähr alle 1,5 Sekunden um den nächsten reaktiven Code aufzurufen (Manuelle Suche wird fortgeführt, siehe Schritte 4-5). Haben Sie das Gefühl, dass die Mehrheit der Tasten auf der Fernbedienung gut funktioniert, können Sie den Code speichern, indem Sie die Gerätetaste (z.B. TV) drücken um die Manuelle Suche zu beenden.

Hinweis: Die Manuelle Suche wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Weitere Funktionen

A. Gerätecode anzeigen:

Sie können den Gerätecode, welchen Sie in Ihrer neuen Fernbedienung eingerichtet haben, wie folgt aufrufen:

• Drücken Sie die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, betätigen Sie jetzt die Zahlentaste "1" um die 100. Position des 3-stelligen Codes anzuzeigen. Zählen Sie, wie oft die LED blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, ist die Zahl NULL. Drücken Sie wieder die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Zahlentaste "2" um die 10. Position des 3-stelligen Codes anzuzeigen. Drücken Sie nun noch einmal die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, betätigen Sie zur selben Zeit die Zahlentaste "3" um die 1. Position des 3-stelligen Codes anzuzeigen.

Beispiel für Code 028:

- a. Drücken Sie SET und "1" LED blinkt 0-mal, kein blinken.
- b. Drücken Sie SET und "2" LED blinkt 2-mal.
- c. Drücken Sie SET und "3" LED blinkt 8-mal.

B. Funktion rücksetzen / löschen:

Um die Codes, die Sie in der Fernbedienung eingerichtet haben, zu löschen, drücken Sie die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, drücken Sie gleichzeitig für länger als 3 Sekunden die "0" Taste und lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED blinkt zweimal und alle Einrichtungsdaten und alle gelernten Befehle in der Fernbedienung wurden gelöscht.

Hinweis: Bitte führen Sie diese Funktion nicht aus, wenn Sie nicht alle Einstellungen löschen möchten.

C. Schreibschutz der Gerätecodes:

Um zu verhindern, dass die Gerätecodes versehentlich überschrieben / gelöscht werden, können Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Drücken Sie die Gerätetaste (z.B. TV), die Sie auf Ihrer Fernbedienung schützen möchten.
- 2. Drücken Sie die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, drücken Sie gleichzeitig die "7" Taste. Lassen Sie dann beide Tasten los, die LED blinkt zweimal und der Code ist nun davor geschützt überschrieben/gelöscht zu werden.

Hinweis: Um den Schreibschutz abzubrechen, drücken Sie die SET Taste und halten Sie sie gedrückt, betätigen Sie gleichzeitig die Taste "8" und lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED blinkt zweimal und der Schutz wurde abgebrochen.

TV

Brand A	Code TV-Geräte	Brand Brion vega	Code TV-Geräte 001, 052, 058, 170, 208	Brand Elcit	Code TV-Geräte
Acme	004, 010	Bristol	208	Electa	121
Acura	010	Britannia	004	Electro Tech	010
ADA	015	Bruns	001, 008, 040, 227	Elektronska	209
ADC	002, 006	BSR	027, 132, 197, 210, 212, 215	Elin	004, 017, 019, 052, 170, 181, 197,
Admiral	001, 002, 003, 020, 050, 054,	BTC	012		198, 233
	109, 187, 196, 197	Bush	010, 012, 020, 025, 026, 028, 029,	Elite	012, 022, 052, 179, 184, 197
Adyson	004, 186, 210, 213		033, 052, 063, 069, 116, 121, 132,	Elman	015, 132, 207, 209, 213
Agashi	187, 206, 212, 214		133,140, 168, 170, 172	Elsay	184, 229
Agazi	003	C		Elta	010
Agb	124	California	195	Emerson	001, 128, 142
Aiko	004, 005, 010	Capsonic	003, 214	Engel	207, 227
Aiwa	088, 213	Carena	212, 214	Erres	016, 052, 170
Akai	007, 009, 010, 011, 012, 052, 062,	Carrefour	028	Estel	207
	069, 070, 071, 134, 142, 170, 206, 221	Cascade	010	Etron	010
AKI	206	Casio	201	Eurocom	209, 212
Akiba	012, 212	Cathay	052, 170	Euro-Feel	003
Akito	026	Centurion	052, 170	Euroline	089, 170
Akura	003, 012, 016, 072, 191, 206, 212	Century	001, 191	Euroman	196, 206, 212, 214
Alba	004, 010, 012, 028, 029, 054, 063, 069,	CGE	044, 054, 130, 132, 187, 204	Euromann	003, 004, 052, 115
	087, 163, 170, 184, 187, 195, 206, 215, 217	CGM	233, 234	Europa	228
Albiral	038, 206, 207	CIE	196, 212, 226	Europhon	004, 015, 026, 052, 073, 124, 132,
Alkos	165	Cihan	214		209, 234
Allorgan	021, 027, 195, 212, 219	Cimline	010, 029, 212, 213	Eurotronic	228
Allstar	052	City	010	Expert	021, 188, 197, 198
Amplivision	004, 209, 214, 228	Clarivox	038, 040, 170	F	
Amstrad	003, 010, 012, 014, 031, 069, 070,	Clatronic	003, 004, 010, 012, 031, 044, 052,	Fenner	010, 116, 184, 191, 195, 212
	072, 075, 109, 124, 226		084, 130, 206, 212, 214	Ferguson	036, 037, 038, 051, 053, 082, 096,
Anam	010, 066, 110	Cofadel	204		112, 128, 164, 170, 232
Anglo	010	Colombia	228	Fidelis	182, 211
Anitech	003, 010, 016, 044, 110, 183,	Colombus	182	Fidelity	004, 020, 069, 096, 097
	184, 224, 231	Concorde	010	Filsai	217
Ansonic	010, 015	Condor	004, 022, 052, 084, 182, 184, 187, 211	Finlandia	007, 020, 111, 129, 181, 198, 200
Arc En Ciel	046, 127, 140, 204, 207	Cont. Edison	204	Finlux	001, 004, 011, 015, 017, 018, 019,
Arcam Delta	004	Contec	004, 010, 028, 030, 031, 211, 212, 217		044, 052, 064, 111, 124, 132, 158,
Aristona	016, 052, 170, 195	Continental			168, 170, 181, 225
Arthur Martin	159	Edison	023, 037, 046, 047, 112, 127, 140	First Line	004, 010, 027, 052, 063, 130, 183
Art-Tech	212	Cosmel	010	Fisher	001, 004, 007, 019, 028, 030, 040,
ASA	001, 017, 018, 019, 050, 111	Crezar	182, 234		041, 084, 132, 195, 200, 211, 227
Asberg	044, 052, 182, 187, 195	Crosley	001, 044, 130, 132	Flint	052, 149, 183, 184, 187, 196, 214
Astra	010	Crown	010, 044, 052, 054, 084, 115, 122,	Forgestone	096
Astro Sound	207, 212		170, 228	Formenti	001, 002, 004, 022, 044, 126,
Asuka	003, 004, 012, 212, 214, 218	Cs Electronics	004, 012, 130		132, 134, 170, 182
Atlantic	004, 021, 022, 052, 170, 182, 197	CTC	130	Fortress	001, 002
Atori	010	CTC Clatronic	015, 187, 207, 210, 212, 226	France Concept	184
Audiosonic	004, 010, 012, 021, 052, 140, 170	Cybertron	012	Frontech	003, 010, 020, 050, 069, 119, 130,
Audioton	004, 182, 231, 233	D			183, 184, 191, 213
Ausind	044, 212	Daewoo	004, 010, 052, 059, 095, 116, 196	Fujitsu	011, 021, 197, 209, 212
Autovox	001, 003, 004, 021, 044, 058, 102, 126	Dainichi	012, 212	Funai	003, 027, 211, 212
В	·	Dansai	003, 052, 170, 212	G	
Baird	140, 198, 200, 206, 232	Dantax	035, 149, 162, 213	Galaxi	054, 084
Bang&Olufson	001	Datronic	196, 211	Galeria	196
Barcom	210	Datsura	122	Galway	184
Basic line	010, 012, 052, 184, 198, 212	Dawa	195	GBC	010, 028, 132, 233, 234
Bastide	004	Dayton	010	GCM	195, 212
Baur	077, 119, 133, 142, 170	Daytron	196	GEC	004, 011, 042, 050, 052, 124, 133,
Bazin	183, 201, 206, 217	De Graaf	007, 020, 034		142, 170, 186, 198, 224, 229, 231
Beknteknik	228	Decca	004, 011, 026, 031, 052, 124, 170, 229	Geloso	010, 020, 132, 231
Beko	008, 035, 084, 214, 228	Denko	206, 214	General Technic	010
Beon	052, 170	Denver	211, 212	Genexxa	012, 050, 052, 212
Best	114, 115	Desmet	052, 170, 182	Germanvox	234
Bestar	052, 116, 228	Digiline	213	Goldhand	231
Binatone	004	Digital	212	Goldstar	004, 010, 013, 020, 052, 085, 094,
Black Star	130	Dixi	010, 040, 052, 170		130, 132, 170, 172, 210, 223
Blacktron	212	Domland	219	Goodmans	003, 010, 011, 028, 029, 052, 069,
Blackway	212	Domoh	182		094, 112, 116, 128, 154, 170, 230
Blaupunkt	009, 023, 101, 113, 120, 136, 179	DTS	010	Gorenje	084, 115
Blausonic	209	Dual	004, 090, 126, 127, 132, 140, 161,	GPM	012, 210, 212
Blue sky	012, 212, 228		195, 197, 206, 207, 211, 219	Graetz	050, 142, 143, 188
Blue star	121	Dual-Tec	004, 010, 132, 197	Granada	004, 007, 011, 020, 028, 032, 041,
Bondstec	130	Dumont	001, 004, 015, 018, 019		044, 052, 055, 065, 124, 128, 129,
Boots	004, 026	Dux	170, 195		134, 135, 139, 170
Boston	208, 218	Dynatron	052, 170	Grandin	010, 012, 121, 170, 184
BPL	121	E	,	Gronic	180, 191, 212
Brandt	023, 037, 046, 047, 127, 128, 140, 204	Elbe	038, 109, 158, 180		,,
2.441	, vo., v.v, v.i, iEi, iEv, iTv, EvT	1=			

TV

Brand	Code TV-Geräte	Brand	Code TV-Geräte	Brand	Code TV-Geräte
Grundig	009, 018, 044, 092, 102, 117,	Konka	012, 206 204	Multi System Multitech	170 004, 010, 015, 020, 028, 044, 046,
GTT	118, 136, 137, 185 187, 211	Kontact Korpel	052. 170	Multitech	130, 132, 170, 209, 212, 233
H	101, 211	Korting	001, 022	Murphy	004, 019, 134
Halifax	003, 004	Kotron	226	N	001, 010, 101
Hampton	004, 183, 234	Koyoda	010	NAD	142
Hanseatic	004, 008, 010, 022, 027, 028, 052,	Kronne	180	Nagoya	207
	074, 119, 132, 142, 170	KTV	004, 210	Naonis	020, 109
Hantarex Harwood	010, 124	Kuba	186, 195	National NEC	065, 102, 194
HCM	186 003, 004, 010, 075, 121, 200, 211, 234	Kuro Kyoto	122, 200 038, 217	Neckermann	028, 057 001, 004, 009, 020, 023, 052, 084,
Hemmerman	183. 201	L	000, 217	Neckermann	119, 133, 170
Hifivox	140, 204	Lavis	211	NEI	052, 069, 114, 170, 183, 199, 212
Higashi	206	Lenco	010, 233, 234	Nesco	130
Hinari	007, 010, 012, 028, 044, 052, 138,	Lenoir	004, 010, 196, 199, 208, 211	New World	012
	170, 200, 212, 213, 227, 230	Lesa	130, 191	Newmar	182, 183, 209
Hisawa	012, 121, 149, 212	Leyco	003, 011, 027, 052, 170, 214	Newtech	010, 052
Hitachi	004, 011, 017, 020, 024, 028, 034, 042, 045, 046, 047, 048, 049, 050,	LG	004, 010, 013, 020, 052, 085, 089, 094, 130, 132, 150, 170, 172, 210, 223	Nicamagic Nikkai	004 003, 004, 011, 012, 052, 114, 165,
	086, 119, 124, 132, 133, 139, 140,	Liesenk	170	INIKKAI	170, 186, 205, 211, 212
	141, 142, 143, 145, 186, 224	Liesenkotter	179, 195	Nikkei	233, 234
Hitsu	206, 212	Life	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,	Noblex	184, 199, 200
Hornyphon	052	<u></u>	112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178	Nobliko	004, 015, 018, 044
Hoshai	012, 212, 233	Lifetec	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104,	Nogamatic	140, 204
Huanyu	004, 116		108, 112, 116, 155, 157, 169, 172,	Nokia	050, 062, 064, 133, 134, 135, 142,
Hygashi	004	l 	176, 177, 178, 211, 214	, 	143, 144, 188, 220
Hyper	004, 010, 130, 132, 233, 234 003, 004, 052, 121, 170, 212, 214	Loewe Opta	098, 099 001, 052, 170, 190	Nordic Nordmende	212, 213 025, 037, 046, 047, 050, 052, 058,
Hypson	003, 004, 052, 121, 170, 212, 214	Logik	031	Inordinende	112, 127, 128, 140, 204
Ibervisao	188, 207	Luma	020, 021, 052, 142, 170, 197, 198	Nordvision	170
Ibico	196	Lumatron	020, 021, 052, 142, 170	Nordway	217
ICE	003, 004, 010, 012, 052, 069, 187,	Lux May	052	Nortek	233
	210, 212	Luxor	004, 020, 048, 078, 094, 102, 133,	Novatronic	183, 187, 212, 234
Imperial	044, 050, 052, 054, 084, 130, 132, 187		139, 142, 147	0	
Indesit	025, 102	М		Oceanic	050, 142, 143, 188, 220
Indiana	052, 170	Madison	182, 212	Octan	195
Ingelen	050, 188 010	Magnadyne	001, 015, 124, 130, 132, 170, 191	Okano	084, 187, 233
Ingersol Inno Hit	004, 010, 011, 012, 052, 094,	Magnafon	004, 015, 044, 073, 124, 181, 182, 183, 195, 209	Onceas Onwa	004, 196, 211 070, 196, 212
IIIIO TIIL	124, 170, 211, 222	Magnum	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,	Orbit	052
Innovation	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,		112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178	Orion	010, 014, 022, 027, 029, 031, 052,
	112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178	Mandor	003		063, 076, 096, 100, 124, 143, 148,
Interbuy	010, 110, 130	Manesth	003, 004, 022, 029, 052, 170, 182,		160, 170, 172, 213
Interfunk	001, 016, 050, 052, 130, 140, 142, 170		184, 188, 213	Ormond	172
Intersound	182	Marantz	052, 170, 187, 195	Orsow'e	209
Intervision Irradio	003, 004, 015, 110 010, 012, 052, 069, 170, 212	Marech Marelli	182 001	Osaki OSO	003, 004, 005, 011, 012, 075, 166 012
Iskra	183, 231	Mark	052, 170	Osume	011, 030
Isukai	012, 212	Marshall	212	Otto Versand	002, 004, 009, 022, 028, 052, 077, 112,
ITC	004, 132, 184, 204, 233	Matsui	004, 005, 010, 011, 014, 020, 026, 027,		119, 121, 122, 132, 133, 140, 142, 170
ITE	209		028, 029, 031, 052, 063, 069, 092,	P	
ITL	196		124, 148, 149, 165, 170, 174, 213, 215		004, 181, 206
ITS	012, 052, 069, 121, 212	Matsushita	066	Palladium	004, 013, 084
ITT	010, 050, 062, 133, 134, 135, 142,	Mcmichael	042	Panama	003, 004, 010, 166
J	143, 144, 188, 220	Mediascreen Mediator	214 016, 052, 170, 195	Panasonic	050, 065, 066, 067, 068, 102, 125, 142, 143, 152, 153, 194
JEC	165	Medion	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104,	Pathe Cinema	004, 022, 038, 074, 132, 182, 207,
Jet Point	199		108, 112, 116, 155, 157, 169, 172,	I amo omoma	211, 228
JVC	028, 052, 069, 082, 189		176, 177, 178, 211	Pathe Marconi	023, 038, 046, 047, 127, 140, 204
K		M-Electronic	004, 010, 017, 019, 037, 050, 052,	Pausa	010
Kaisui	004, 010, 012, 121, 212	l	069, 110, 111, 116, 140, 170	PCM	211
Kamosonic	004	Memorex	010	Perdio	005, 011, 022, 182, 209, 213
Kamp	004	Memphis	010, 011, 114	Philarmonic	206
Kapsch Karcher	021, 050, 188, 197, 200 004, 010, 017, 038, 170	Metz Micromaxx	001, 076, 081, 136, 152, 153, 218 003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,	Philco Philharmonic	001, 044, 054, 130, 132, 187 004, 166
Kasai	212	MICIOIIIAXX	112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178	Philips	001, 004, 016, 039, 042, 044, 052,
Kendo	015, 020, 029, 109, 180, 183, 196,	Microstar	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,	1	089, 090, 096, 112, 116, 132, 142,
	197, 198, 207, 213		112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178	1	156, 170, 195, 219
Kennedy	021, 132, 182, 197, 231	Minerva	018, 102, 136, 185	Phoenix	001, 052, 170, 182, 195
Kennex	182, 233, 234	Minoka	052	Phonola	001, 016, 052, 170, 195, 219
Kerion	182, 212	Mitsubishi	001, 028, 031, 052, 055, 056, 061,	Pioneer	037, 050, 052, 140, 146, 170, 216
Kingsley	004	<u> </u>	099, 102, 136, 171, 192	Plantron	003, 052
Kitt	212	Mivar	004, 044, 074, 094, 124, 193	Poppy	010, 211
Kneissel	175, 180, 182, 196, 212	Motion MTC	044 133	Prandoni Prandoni Princo	182, 197, 209, 212
Kolster	052, 191, 210, 214	IMIC	IUU	Prandoni-Prince	020, 124, 142

TV

Brand Precision	Code TV-Geräte 004, 166	Brand Shorai	Code TV-Geräte 027, 212	Brand Tenson	Code TV-Geräte
Prima	010, 050	Siarem	001, 015, 124, 132, 180, 191	Tesla	180, 207
Prinz	048, 186, 195, 217, 230	Sicatel	038, 207	Tesmet	052
Profex	010, 044, 142	Siemens	009, 023, 030, 136, 179	Tetran	182, 197
Profilo	172	Sierra	016, 052	Tevion	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,
Profi-Tronic	052	Siesta	161		112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Proline	011, 016, 052, 063, 184, 213, 214	Silva	211, 212, 224	Texet	004, 166
Prosonic	043, 108, 162, 170, 172	Silver	028	Thomson	004, 023, 037, 046, 047, 051, 052,
Protech	003, 004, 010, 015, 052, 114, 130, 132, 133, 166, 170	Singer	001, 015, 130, 132, 180, 188, 191, 204, 211		053, 059, 102, 103, 112, 127, 128, 140, 164, 167, 204
Provision Pye	170 016, 052, 069, 170, 195	Sinudyne	001, 014, 015, 027, 029, 076, 132, 170, 201	Thorn	011, 019, 036, 038, 055, 082, 096, 112, 128, 142, 165, 170, 232
Pygmy	208	Skantic	050, 139, 147	Tokai	011, 052, 183, 184, 210, 212, 226
Pymi	010	Sogera	022	Tokyo	004
Q		Solavox	050, 093, 188	Tomashi	121, 212
Quasar	130	Soniko	214, 217, 233	Top Vision	210
Quelle	003, 004, 017, 018, 019, 023, 027, 031,	Sonitron	007, 135	Toshiba	018, 028, 083, 165, 205
	052, 077, 130, 132, 136, 142, 151, 170	Sonoko	003, 004, 010, 052, 170, 211, 212, 214	Towada	050, 132
Questa	028	Sonolor	007, 050, 188	Trevi	199, 233, 234
R	212 222 222 222	Sontec	052, 161, 170, 196, 210, 220	Trident	166
Radiola	016, 039, 052, 170, 195	Sony	010, 011, 028, 030, 031, 077, 107,	Triumph	014, 083, 124, 181, 211, 226
Radiomarelli	001, 124, 130, 191	0	128, 131, 166, 203	Tsoshi	212
Radionette	017, 019, 181, 188	Sound&Vision	012, 015	Uher	001 000 044 050 050 101 104 100 105 107
Radiotone Radiotone	206, 211 008, 052	Soundcolor Soundmaster	211, 212, 214, 215 226	Ultravox	021, 022, 044, 050, 052, 181, 184, 190, 195, 197 001, 004, 015, 130, 132, 134, 182,
Rank	018, 028	Soundwave	052. 170	Jiliavux	183, 191, 198, 201
RBM	018	Standard	004, 010, 012, 022, 052, 166, 182,	Unic Line	182, 183, 212
RCA	032	Otandard	183, 191, 196	Unic Radio	180, 188, 228
Rediffusion	142	Starlight	170	Uniden	212
Revox	052, 170, 190	Starline	228	United	089, 170, 228
REX	003, 020, 021, 050, 109, 158, 197	Starlite	212	Universum	003, 017, 019, 052, 084, 103, 111,
RFT	001, 008, 040, 227	Starlux	196, 226		115, 123, 130, 132, 170
R-Line	052, 170	Stenway	121, 206, 212	Univox	038, 188, 191, 195, 207
Roadstar	003, 010, 012, 233, 234	Stern	020, 021, 050, 197	Uranya	182, 191, 211
Robotron	001, 227	STM	221	Utax	211
RTF	001	Sunic Line	182	V	
S		Sunkai	010, 027, 063, 183, 211, 212, 213	Vanguard	186, 212
Saba	001, 037, 046, 047, 050, 059, 112,	Sunwood	010, 052	Vestel	050, 052, 170, 183, 199
	124, 127, 128, 140, 142, 143, 204	Superla	004	Vexa	010, 170, 212, 231
Saccs	038	Supertech	119, 212, 233, 234	Victor	028, 052, 066
Sadec	212	Supertone	206, 207 010, 184, 214	Video System	052
Sagem Saisho	184 003, 004, 010, 014, 029, 031, 096,	Supra	010, 184, 214	Videologic Videologique	206 004, 012
Saisiiu	124, 183, 213, 215	Susumu Sutron	010	Videologique	130
Saito	207	Sydney	004, 166	Videoton	184, 217
Salora	020, 048, 050, 094, 108, 109, 119,	Sysline	170	Vidion	196
G a.o.a	122, 129, 132, 133, 135, 139, 142, 198	Sytong	212	Visiola	004, 180
Sambers	015, 044, 073, 124, 181, 207, 209, 211	T		Vision	022, 052, 182
Samsung	003, 004, 010, 011, 031, 052, 084, 091,	Taisho	207, 213	Visorex	097
_	094, 105, 106, 161, 166, 170, 173, 199	Tamashi	212	Vistar	049, 188
Sandra	004	Tandberg	081, 158	Vortec	052, 170
Sandra Color	195, 231	Tandy	002, 004, 011, 012, 049, 050, 166	Voxson	001, 020, 044, 050, 052, 109, 189, 197, 208
Sansui	052, 183, 196, 212	Tashiko	004, 020, 028, 042, 057, 129, 166	W	
Sanwa	188	Tatung	004, 011, 026, 052, 124, 166, 170, 229	Walkie	197
Sanyo	004, 007, 011, 017, 019, 028, 030,	ТСМ	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108,	Waltham	004, 038, 049, 139, 166, 217
	031, 032, 040, 041, 044, 074, 128,	Tools	<u>112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178</u>	Watson Watt Dadia	022, 052, 170
CDD	132, 135, 161, 200	Teak	190	Watt Radio	004, 015, 038, 132, 187, 201, 210, 231
SBR Schaub Lorenz	016, 042, 096, 170 050, 142, 143, 188, 220	TEC Technema	004, 010, 049, 130, 132, 166 182	Wega Wellfund	001, 028 233
Schneider	004, 012, 039, 052, 069, 072, 126,	Technics	066, 194	Weltblick	052, 170, 182
Schillender	130, 132, 140, 161, 170	Technisat	040	Westinghouse	182
Schneider Franc		Tecnema	022	Weston	132
Scott	182	Teinelsa	182, 207	White	182
SEG	003, 004, 015, 028, 040, 044, 089,	Teknant	211		e004, 015, 022, 044, 170
	130, 132, 170	Teleavia	023, 037, 046, 112, 127, 140, 204	X	
SEI	201	Telefunken	023, 036, 037, 051, 052, 053, 079, 080,	Xoceco	235, 236
SEI-Synudyne	001, 014, 015, 027, 050, 076, 124		102, 103, 112, 127, 128, 140, 164, 204	Xrypton	182
Seleco	020, 021, 028, 050, 109, 132, 158, 197	Telemeister	022	Υ	
Sencora	010	Teleopta	226	Yamishi	184, 212
Senday	182	Teletech	010, 089, 114, 130, 170	Yoko	003, 004, 010, 012, 052, 166, 170,
Sentra	165, 205, 212	Teleton	004, 021, 081, 119, 133, 166, 197		183, 212, 224
Serino	184, 212	Televideon	022, 182	Yorx	012, 196, 206
Sharp	002, 006, 028, 030, 060, 202	Tennesee	233	Z	
Shivaki	195, 196	Tensai	010, 012, 019, 022, 027, 052, 184,	Zanussi	020, 021, 109, 197
Shiwan	212		206, 209, 211, 213, 217	Zoppas	197
		ı		1	

VCR

Brand A	Code Videorecorder	Brand E	Code Videorecorder	Brand Irradio	Code Videorecorder 025, 041, 099, 106, 115
Adelsound	098	Elbe	062, 108, 118	- ITT	003, 005, 033, 045, 055, 056, 102,
Adyson	099	Elcatech	099	=	121, 122, 135, 141, 145, 157
Aiwa	001, 002, 003, 004, 017, 100, 101,	Elin	021, 145	ITT/Nokia	082, 085, 088, 089, 090, 092, 140
	102, 103, 104, 105, 106	Elsay	099	- IITV	014, 025, 106, 108
Akai	003, 005, 006, 007, 008, 009, 063,	Elta	041, 099, 108	- J	- ,,,
	102, 105, 113, 121, 145, 146	Emerson	053, 099, 138	JVC	003, 056, 057, 058, 059, 060, 102,
Akiba	041, 099	ESC	014, 108, 145	- -	132, 142, 143, 157
Akitan	107	Etzuko	041, 099	- K	- , , -, -
Akura	003, 013, 041, 099, 102	F		Kaisui	041, 099
Alba	004, 014, 015, 016, 017, 019, 041,	Ferguson	003, 028, 039, 043, 046, 057, 067,	Karcher	026, 108
	099, 101, 103, 104, 105, 107, 108,	organi	101, 102, 108, 123, 133, 134, 146	Kendo	004, 005, 006, 014, 019, 034, 063,
	109, 110, 111, 113	Fidelity	002, 099, 101, 116, 145	-	099, 103, 104, 106, 113, 121, 146
Allorgan	073, 145	Finlandia	026, 035, 045, 101, 115, 122, 139,	Kenwood	003, 102, 118
Allstar	114, 115		140, 147	Kimari	149
Ambassador	019	Finlux	002, 003, 005, 026, 035, 045, 050,	Kneissel	103, 104, 105, 106
Amstrad	002, 022, 023, 099, 101, 108, 116, 117	I IIIIux	061, 101, 115, 122, 144, 147	Korpel	041, 099
Anitech	041, 099, 114	First Line	004, 025, 034, 035, 041, 061, 099, 103		149
Anitsch	091	I list Line	104, 106, 108, 120, 136, 138, 147, 148		099
Ansonic	098	Fisher	044, 045, 118, 122, 141, 149, 150	Kyoto	099
Aristona		Flint	004, 103	- <u>L</u>	014
	115		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lenco	-
ASA	025, 026, 086, 106, 115	Formenti-Pheon		Leyco	041, 099, 148
Asuka	002, 025, 026, 041, 099, 101, 106,	Frontech	019, 114	_ LG	002, 025, 101, 106, 108
A	115, 118	Fujitsu	002, 101	Lifetec	004, 017, 038, 073, 103, 104
Audiosonic	108	Funai	002, 101	_ Loewe	031, 036, 098, 106, 115, 126, 127,
AWA	106, 108, 119, 120	G		-	144, 158, 159
В		Galaxi	101	Loewe Opta	025, 026, 039
Baird	002, 003, 005, 014, 027, 028, 045,	Galaxy	002	Logik	021, 041, 098, 099, 103, 121, 145
	101, 102, 108, 121, 122, 123	GBC	019, 041	Luma	093
Basic Line	004, 014, 019, 041, 099, 103, 108	GEC	026, 115	Lumatron	014, 108
Baur	026, 032	Geloso	041	Luxor	005, 045, 047, 061, 099, 120, 121,
Bestar	014, 019, 108	General	019	_	122, 140, 141, 149, 151
Black Panther	108	General Techni	ic 004, 017, 038, 073, 104	_ M	
Black Panther Li	ne 014	Genexxa	122	M-Electronic	002
Blaupunkt	026, 029, 030, 031, 032, 039, 071,	Goldhand	041, 099	Magnasonic	045
•	115, 125, 126, 127, 128, 129, 130	Goldstar	002, 025, 101, 106	Magnavox	115, 129
Blue Sky	099, 103, 104, 105, 106	Goodmans	002, 014, 019, 021, 025, 028, 041,	Manesth	034, 041, 099, 103, 115, 138
Bondstec	019, 099		047, 048, 099, 101, 103, 104, 106,	Marantz	026, 039, 047, 062, 103, 107, 115,
Brandt	066, 067, 102, 131, 132, 133, 134		108, 115, 129, 136, 145, 151, 152		118, 127, 151, 160
Brinkmann	103, 104	Gradiente	142	Mark	108
Brion vega	033, 135	Graetz	003, 033, 045, 102, 122, 135, 145	Marquant	114
Broksonic	042	Granada	010, 026, 035, 039, 045, 049, 101,	Maspro	162
Bush	004, 014, 015, 016, 017, 041, 052, 099,		106, 115, 122, 127, 140, 141, 145, 14		004, 017, 025, 053, 064, 098, 101, 103,
	101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 136	Grandin	002, 014, 019, 025, 041, 099, 101,	_	104, 105, 106, 107, 111, 117, 145, 148, 156
C	. , , , , , , , , ,		103, 106, 108	Mediator	026, 115
Canon	137	Grundig	026, 029, 032, 039, 041, 050, 051,	Medion	004, 017, 038, 073, 103, 104, 105
Carena	103, 115	a. aa.g	052, 054, 084, 104, 115, 127, 128,	Melectronic	101, 106, 118
Carrefour	138		129, 133, 153, 154, 155	Memorex	002, 010, 025, 044, 045, 101, 106,
Casio	101	H	123, 100, 100, 104, 100	- Imelliorex	122, 140, 141, 149
Cathay	108	Hanimex	105, 107	- Memphis	041. 099
Catron	019	Hanseatic	025, 026, 103, 106, 108, 115	Metz	030, 031, 032, 039, 084, 115, 125,
CGE				- INIGIZ	
CGM	002, 003, 101, 102	Harwood HCM	099	- Micormon	126, 127, 128, 153, 158, 159
	089	-	041, 052, 099, 114	Micormay	104 004, 017, 038, 073, 103
Clatronia	004, 041, 099, 103	Hinari	004, 017, 041, 052, 053, 098, 099,	Micromaxx	
Clatronic	019, 099		102, 103, 105, 108, 114, 136, 148,	Microstar	004, 017, 038, 073
Combitech	017, 105		152, 156	Migros	002, 101
Condor	014, 019, 108	Hisawa	004, 103, 105	_ Minerva	032, 039, 128
Crown	014, 019, 041, 099, 108, 114	Hitachi	002, 003, 026, 035, 037, 098, 101,	Mitsubishi	002, 026, 057, 061, 115, 119, 120,
D			102, 115, 122, 129, 139, 144, 145, 14		143, 162
Daewoo	014, 019, 034, 040, 079, 103, 105,	Hornyphone	115	Multitech	002, 019, 026, 041, 099, 101, 114, 122
	108, 138	Hypson	004, 041, 099, 103, 105, 108	Murphy	002, 101
Dansai	041, 099, 108	I		_ N	
Dansat	143	Impego	019	NAD	096, 122
Daytron	014, 108	Imperial	002, 101, 145	National	029, 031, 126
De Graaf	026, 035, 115, 122, 139, 140, 141, 147	Ingersoll	098, 103, 145	NEC	003, 057, 062, 102, 106, 118, 122, 143
Decca	002, 003, 026, 101, 102, 104, 115,	Inno Hit	014, 019, 021, 026, 041, 099, 108,	Neckermann	003, 026, 033, 053, 102, 115, 127,
	142, 143		114, 145	1	135, 156
Deitron	108	Innovation	004, 017, 038, 073	- NEI	026
Denko	099	Interbuy	025, 099, 106	Nesco	041, 099, 101, 105
Diamant	106	Interfunk	026, 045, 115, 122	Neufunk	103
Domland	103	Internal	108	Nikkai	019, 065, 099, 108
	100	michiai	100	_	
		International	108	Nobliko	083. 097
Dual Dumont	003, 026, 101, 102, 108, 115 002, 026, 035, 045, 101, 115, 122, 144	International Intervision	108 002, 101, 103, 104, 106, 108	_ Nobliko	083, 097

VCR

Brand	Code Videorecorder
Nokia	003, 005, 010, 021, 033, 045, 055,
	102, 108, 113, 115, 121, 122, 135, 140, 141, 145, 147
Nordmende	003, 056, 057, 066, 067, 102, 131,
Nordifficities	133, 134, 143, 157
0	
Oceanic	002, 003, 010, 101, 102, 115, 121,
	122, 140, 141
Okano	004, 063, 099, 103, 104, 108, 113, 114
Orion	004, 015, 017, 048, 053, 064, 098, 103,
Orcon	104, 105, 107, 109, 110, 148, 152, 156
Orson Osaki	002, 101 002, 025, 041, 099, 101, 106
Osume	136
Otake	109, 110
Otto Versand	026, 032, 115
P	
Palladium	003, 025, 039, 041, 063, 098, 099,
<u> </u>	102, 103, 106, 113, 127, 145
Palsonic	099, 101
Panasonic	029, 030, 031, 038, 076, 125, 126, 158, 159
Pathe Cinema	064, 098, 120
Pathe Marconi	003, 102
Pentax	035
Penney	062
Perdio	002, 101, 103
Philco	062, 099, 118
Philips	012, 026, 039, 054, 056, 077, 115,
Phonola	127, 129, 160 026, 115
Pioneer	026, 057, 115, 143, 147
Portland	014, 019, 108
Prinz	002, 101, 148
Profex	041, 114
Profitronic	115, 145
Proline	002, 052, 101, 133, 134, 136
Prosco	108
Prosonic Protech	101, 103, 108 115
Provision	108
Pye	026, 115
Q	,
Quartz	045
Quelle	002, 026, 027, 032, 033, 039, 045,
	053, 115, 127, 135, 156
R Dadialas	000 100 115 140
Radialva Radiola	099, 106, 115, 140 026, 115
Rank	102
RCA	094
REX	003, 056, 102, 157
RFT	019, 026, 099, 129
Roadstar	014, 021, 025, 041, 099, 106, 108,
	145
Royal	099, 114
Saba	003, 046, 056, 066, 067, 081, 102,
Java	108, 131, 132, 133, 134, 151, 157
Saisho	004, 017, 041, 053, 064, 098, 103,
	104, 111, 148, 156
Salora	005, 045, 055, 061, 120, 121, 122, 141
Samsung	021, 073, 074, 145, 163
Samurai	019
Sansui	003, 013, 057, 099, 102, 104, 114,
0	121, 143
Sanwa	098
Sanyo Saville	027, 044, 045, 122, 140, 141, 143, 149 017, 105, 108, 145
	026, 115
SBR	
SBR Scan Sonic	145

Brand	Code Videorecorder
Schneider	002, 004, 014, 019, 025, 026, 034,
Conneider	041, 099, 101, 106, 108, 115, 145
Seaway	108
SEG	021, 041, 099, 108, 114, 119, 145
SEI-Sinudyne	026, 098, 115
Seleco	003, 102, 106, 142, 157
Semivox	103, 138
Sentra	019, 099, 136
Sentron	041
Setron	099
Sharp	010, 011, 047, 106, 140, 151
Shintom	041, 045, 099, 122
Shivaki	025, 106
Shorai	098, 148
Siemens	025, 032, 039, 045, 050, 106, 115,
	122, 127, 128, 150, 155, 160
Siera	115
Silva	025, 106
Silver	108
Sinudyne	026, 098, 115
Solavox	019
Sonitron	149
Sonneclair	099
Sonoko	014, 108
Sonolor	010, 140
Sontec	025, 106
Sony	018, 020, 024, 070, 071, 072, 075,
	078, 112, 121, 124, 130, 161, 164
Sound Wave	103, 106
Ssangyong	099
Standard	014, 108
Starlite	106, 122
Stern	108
Strong	013
Sunkai	004, 103, 104, 107, 108
Sunstar	002, 101
Suntronic	002, 101
Sunwood Supra	041, 099
Symphonic	106, 145 099, 101
T	099, 101
Taisho	004, 098, 103, 148
Tandberg	032, 053, 108
Tashiko	002, 010, 101, 106, 115, 140, 145
Tatung	002, 003, 026, 101, 102, 103, 104,
latang	105, 115, 120, 140, 146
ТСМ	004, 017, 038, 073
Teac	100, 101, 102, 106, 108, 115
TEC	019, 099, 108
Technics	029, 031
Technisat	103, 104
Teleavia	003, 102, 131
Telefunken	003, 056, 057, 058, 066, 067, 068, 069,
	080, 081, 102, 108, 131, 133, 134, 157
Telemeister	095
Teletech	099, 101, 108, 114
Tenosal	041, 099
Tensai	002, 025, 041, 098, 099, 101, 106, 114
Tevion	004, 017, 038, 073, 103, 104
Thomson	003, 012, 056, 057, 058, 067, 080,
	081, 102, 132, 133, 134, 157
Thorn	003, 045, 064, 102, 106, 122
Tivo Hdd	012, 078
TMK	087
Tokai	025, 041, 099, 102, 106, 122
Tokiwa	099
Tonsai	041
Topline	104
Toshiba	003, 026, 034, 056, 061, 102, 115,
Towada	120, 129, 138, 157
Towada	041, 099, 114
Towika Triumph	041
Triumph	053, 156

Brand	Code Videorecorder
TVA	019
U	
Uher	025, 033, 106, 135, 145
Ultravox	033, 108, 135
Unitech	021, 145
United Quick Star	014, 108
Universum	002, 005, 009, 022, 025, 026, 032,
	039, 054, 101, 103, 104, 106, 114,
	115, 116, 121, 127, 128, 129, 145
V	
Vector	062
Victor	057, 058, 142, 143
Videon	004, 017, 038, 073
Video	062
W	
Watson	105, 115
Weltblick	025, 106
White	085, 086
White Westingho	ouse
	033, 085, 086, 135
X	
Xenon	093
Υ	
Yamishi	041, 099, 108
Yokan	041, 099
Yoko	019, 021, 025, 041, 099, 106, 145
Z	
ZX	103

Receiver

Brand Akai		Code CABLE
Akai Alba	003, 125 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 102, 133, 20	<u> </u>
Aldes	003, 004, 003, 006, 007, 008, 009, 102, 133, 20	т
Allantide	015	
Allsat	012, 014, 055, 125, 205, 206	
Allsonic	010, 029	
Ampere	024	
Amstrad	017, 018, 019, 021, 023, 154, 193	
Andover Cablevisi		238
Ankaro	010, 029, 214	
Anttron	004, 009, 014, 206	
Apollo	004	
Arcon	017, 024, 025, 027, 056	
Armstrong	021	
ASA	200	
Asat	125	
AST	036	
Aston	164	
Astra	003, 021, 030, 031, 032, 033, 034, 093, 196	
Astro	009, 011, 029, 040, 041, 042	
Audioton	009, 055	
Aura	034	
Austar	092, 193, 212	
Axis	017, 029, 033, 050	
Barcom	025, 196	
Beko	204	
Best	025, 029, 214	
Blaupunkt	040	
Boca Brain Ways	021, 093	
Brain Wave	044	
Brandt	136, 137, 138, 145	
Broadcast	043	
Brunor	126 154	
Bskyb Bt Cable	134	240
BT Satellite	003, 022, 145	240
Bush	005, 022, 143	
Cabletime	003, 000, 012, 043, 102, 133, 133, 203, 200	241, 242, 243, 244
Cambridge	003, 046	271, 272, 270, 277
Camundosat	047	
Canal Satellite	203, 222	
Canal+	140, 174, 222	
Channel master		
Chaparral	098	
Citycom	005, 052	
Clatronic	044	
Clemens		
Kamphus	015, 083	
Clyde Cablevisio		245
CNT	011	
Columbus	069	
Commlink	010	
Comtech	050, 051	
Condor	029	
Connexions	039, 047, 048	
Conrad	197	
Contec	050, 052	
Cosat	055	
Crown	021	
Cryptovision	204	246
D Box-Df1	135, 227, 230	
Daeryung	039	
Dansat	012, 014, 205, 206	
D-Box	194, 198	
DDC	007	
Decca	053	
Delega	007	
Delfa	193	
DEW	050	
Diamond	054	
Diskxpress	025, 048	
Ditristrad	055	
DNT	039, 125	
Dong Woo	092	
Dong Woo Drake	092 056, 128	
Dong Woo Drake Dynasat	092 056, 128 031	
Dong Woo Drake	092 056, 128	

Brand EEC	Code SAT 015	ode CABLE
Einhell	004, 010, 015, 019, 021	
Elekta	011	
Elrad	226	
Elta	004, 008, 029, 055, 125	
Emanon	004	
Emme Esse	029, 031, 045, 083, 195, 223	
Ep Sat Eurocrypt	005, 204 196, 204	
Eurodec	062, 063	
Europa	022, 193	
Eurosat	021	
Eurosky	021, 029, 031	
Eurospace	061	
Eurostar	008, 021, 080	
Exator	003, 004, 009	
Ferguson	005, 012, 014, 045, 062, 064, 065,	
_	066, 195, 204, 205, 206, 207	
Fidelity	017, 019	
Filmnet	226	
Filmnet Cablecry		247
Filmnet Comcry _l		247
Finlandia	005, 196, 204	
Finlux	003, 005, 030, 067, 072, 079, 196, 197, 204	
Finnsat	050, 062	
Force	148	
Foxtel	211, 212	
Fracarro	133, 223	
France Satellite/TV		
France Telecom		
Freecom	004, 068	
FTE Fuba	022, 024, 051, 087 004, 025, 029, 032, 039, 040, 069, 072,	
uva	122, 125, 196, 197, 199, 214	
Galaxi	025	
Galaxis	010, 029, 033, 050, 055, 070, 076,	
- aranio	152, 153, 192, 193, 203, 234	
GEC	,,,,,,	245
GMI	021	•
Goldbox	203	
Goldbox-D+	222, 233	
Goldstar	068	
Gooding	075	
Goodmans	005, 074, 204	
Granada	030, 196	
Grothusen	004, 068	
Grundig	005, 009, 040, 045, 075, 077,	017, 075
	086, 124, 154, 195	
G-Sat	014, 015, 206	
H anseatic	095	
Hantor	004, 044, 092	
Hanuri	011	
Harting + Helling	'	
Heliocom	024	
High Performance		
Hinari	007, 008, 014, 206	
Hirschmann	015, 039, 040, 078, 079, 080, 083,	
III	122, 129, 178, 179, 180, 181, 197, 200	
Hisawa	044	
Hitachi	005, 045, 115, 195, 204	
Houston	055	
Humax	152, 192, 193, 234	
Huth Imporial	010, 013, 021, 043, 044, 050, 055, 083	
Imperial nnovation	102, 133 029, 085, 095, 153, 156, 157,	
iiiiovaliuii		
	214 215 216 217	
ntartronic	214, 215, 216, 217 021	
Intertronic Intervision	021	
Intervision	021 055	
Intervision Italtel-Stream	021 055 223, 224	
Intervision	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194,	
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia	021 055 223, 224	237, 250
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204	237, 250
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia Jerrold Johansson	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194,	237, 250
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204 044 055	237, 250
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia Jerrold Johansson JSR	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204 044	237, 250
Intervision Italtel-Stream ITT/Nokia Jerrold Johansson JSR JVC	021 055 223, 224 005, 030, 045, 048, 079, 115, 122, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204 044 055 003, 075	237, 250

Receiver

Brand	Code SAT	Code CABLE
KR Kreiselmeyer	009	
Kyostar	004	
Lasat	011, 029, 091, 092, 093, 136, 137, 138	
Lenco	004, 022, 068, 094	
Leng	044	
Lennox Leyco	055 003	
LG	068	
Life	137, 153	
Lifesat	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157, 214, 215, 216, 217, 218, 219	
Lifetec	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157	
Lion	015, 061	
Lorraine	068	
Lupus Luxor	029, 214 019, 030, 115, 122, 196, 197, 198, 199	
Macab	062	
Manhattan	005, 011, 045, 055, 195, 204	
Marantz	125	
Mascom	011, 088	
Maspro Matsui	005, 045, 064, 075, 098, 129, 195, 207 003, 075, 145	
MB	095	
Mediabox	203	
Mediamarkt	021	
Mediasat	033, 203, 222	
Medion	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157, 214, 215, 216, 217, 218, 219	
Mega	125	
Metronic	004, 009, 010, 171	
Metz Micro Technolog	040 v 015	
Micromaxx	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157,	
	214, 215, 216, 217, 218, 219	
Microstar	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157, 214, 215, 216, 217, 218, 219	
Mimtech	096	
Minerva	040, 075	
Mitsubishi Mitsumi	005, 040, 145, 204 093	
Morgans	021, 093, 097, 125	
Movie Time	,,	249
Multichoice	172	
Multistar	087, 092	
Muratto Navex	038, 068 044	
NEC	100, 101	
Network	014, 206	
Neuhaus	033, 055, 071	
Nextwave	016, 155	
Nikko Nimbus	021, 194 096	
Nokia	005, 030, 045, 048, 079, 110, 111, 122,	
-	134, 135, 194, 195, 196, 197, 198, 199,	
	200, 201, 202, 203, 204, 222, 227, 230	
Nordemende	004, 005, 007, 011, 062, 065, 123	
Nordmende Novis	204 044	
Oceanic	015, 054, 061	
Octagon	004, 008, 009, 050	
Okano	021, 083, 087	
On Digital	186, 202, 210, 229, 230	
Optex Orbit	052, 055	
Orbitech	015, 036 004, 103	
Origo	105, 212	
OSĂT	009	
Otto Versand	040	
Oxford	003	
Pace	005, 012, 014, 040, 045, 064, 074, 099, 107, 112, 130, 154, 186, 189, 191, 195,	
	204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,	
	212, 213, 222	
Pacific	054	
Palcom	007, 032, 069, 071	
Palladium Paltec	021, 075, 077 032	
. untob	VVL	

Brand	Code SAT	Code CABLE
Panasonic	005, 045, 154, 183, 195, 204	COUR CADLE
Panda	005, 045, 134, 105, 135, 204	
Patriot Worldsat	003	
Philips	005, 014, 028, 035, 037, 045, 049, 059,	
	075, 086, 099, 104, 121, 124, 125, 132, 169, 170, 195, 203, 204, 206, 222, 224, 225	
Phoenix	014, 050, 074, 206	
Phonotrend	010, 055, 083, 193	
Pioneer	203, 222	017, 252, 253, 255
Pk Sat	015	
Polsat Polytron	173 052	
Predki	044	
Premiere	055, 140, 198, 203	
Priesner	021	
Profi	094	
Promax Prosat	005 006, 007, 010, 102, 133	
Protek	015, 054	
Proton	015	
Provision	011	
Ptt Telecom	047 007, 010, 029	
Quadral Quelle	019, 040	
Quiero	173	
Radiola	125	
Radix	039	
Rainbow	009	
RE Rediffusion	096 101	
Redpoint	033	
Redstar	029	
Revox	096	
RFT	010, 103, 125	
Roadstar Ruefach	222 094	
S aba	006, 011, 014, 045, 061, 064, 065, 120, 127,	
	133, 136, 142, 143, 144, 146, 195, 206, 207	
Sabre	005, 204	
Sagem	062	
Sakura Salora	050, 074 030, 100, 101, 107, 135, 196, 199	254
Samsung	004, 027, 078, 203	252
SAT	007, 017, 036, 038	
SatBox		256
Satcom	043, 095, 106	
Satec Satford	014, 045, 195, 206 043	
Satmaster	043	
Satpartner	004, 009, 011, 044, 068, 083	
Schneider	049	
Schwaiger	013, 014, 052, 054, 089, 095, 137, 144,	
Scientific	146, 147, 152, 155, 157, 168, 206	
Atlanta Sts		235, 236, 248
Seemann	003, 021, 033, 039	
SEG	004, 008, 029, 034, 044, 095, 119, 214	
Seleco	055, 223, 226	
Siemens Silva	040 068	
Skardin	033	
Sky	154, 182, 190, 191	
Sky Digibox	224	
Sky Digital	154	051
Skymaster Skymax	010, 095, 148, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 015, 125	201
Skyvision	055	
Sony	020, 154, 203, 204, 233	
SR	021, 065, 093	
Star Trak	004	
Starion Starland	034 156	
Starring	044	
Stella	047	
Str	222, 228	
Strong	004, 009, 029, 048, 051, 081, 133, 203, 222,	228
Sumida Sun/Moon/Star	021 184	
Sun/Moon/Staf	104	

Receiver

Brand	Code SAT	Code CABLE
Sunstar	021, 093, 107	
Tandberg	062, 225	
Tandy	009	
Tantec	005, 045, 064, 069, 071, 195, 204, 207	
Tatung	053, 204	
TCM	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157	
Techniland	043	
Technisat	039, 071, 103, 108, 109, 126	
Teco	021, 093	
Telanor	007	
Telasat	095	
Tele+	222, 226	
Tele+1	·	247
Telecom	047	
Teledirekt	206	
Telefunken	004, 045, 131, 136, 137, 138, 145, 195	
Teleka	009, 021, 027, 039, 088	
Telemaster	011	
Telemax	091	
Telesat	095	
Teleservice		022
Telestar	071	
Televes	005, 185, 187, 188, 195, 204	
Telewire	055	
Tevion	029, 085, 095, 137, 153, 156, 157, 218, 219	
Thomson	005, 065, 084, 131, 139, 145, 173,	
	195, 203, 204, 226, 231	
Thorens	054	
Thorn	005, 012, 014, 045, 064, 066, 195, 204	
Tioko	052	
Tonna	005, 043, 055, 204	
Toshiba	204, 229	
TPS	141, 175	

Brand	Code SAT	Code CABLE
Triad	015, 036, 038, 068, 113	
Triasat	072	
Triax	040, 071, 136, 203	
Tristar	051	
Tudi		239
Uniden	114	
Unisat	021, 050	
Unitor	025, 044	
Universum	040, 067, 075, 079, 200	
V ariostat	040	
Vector	015, 061	
Ventana	125	
Via Digital	135, 139, 231, 232	
Videoway		005
Visiopace	225	
Visiosat	044, 055, 156, 163, 164, 165, 166, 167	
Vortec	004, 027, 078	
V-Tech	036, 038, 104, 115	
Westminster	Cable	240
Wevasat	005, 015	
Wewa	005, 204	
Winersat	044	
Wisi	005, 036, 038, 039, 040,	
	113, 116, 117, 118, 204	
Wittenberg	017	
Wolsey	082	
Woorisat	011	
Xsat	176	
Zehnder	011, 029, 038, 087, 089, 119	
Zenith	190	
Zodiac	009	
Others	001, 002, 220, 221	

Verstärker/LD

Brand Aiwa	Code AMP 028, 128, 129	Code LD/OTHER
Akai	018, 112, 121	
Amstrad	014, 034, 077, 086, 145	
ASH	027	
Aswo	043	
Audio Comb1	040	040
B raun	104	040
Bush	032, 116	
CD Photo	032, 110	039
CD Video		038
CDR		041
D aewoo	022	041
Denon	020, 080, 098, 131, 139	001(LD)
Diora	081	OUT(LD)
Disco Vision	001	003(LD)
Dual	000 104	003(LD)
	062, 124	
Fischer Goldstar	021, 085, 134 029	
Goodmanns	015, 018, 032	005(15) 040 044 046
Grundig	043, 142, 148	005(LD), 043, 044, 046
Harman Kardon	091	000/1/D)
Hitachi	098	003(LD)
ITT	073	
JBL	068, 118	
JVC	067, 146, 150	
Kenwood	023, 062, 156	062
Linn	043, 148	043
Luxman	099, 100, 149, 152	
Magnavox	0.00 1.00 1.50	046
Marantz	043, 148, 153	043, 044, 046
Medion	034	
Meridian	148	043
Minowa	013	
Mission	155	
Mitsubishi		005(LD)
NAD	048	005(LD), 047, 048, 049, 050
Naim		043
Nakamichi	069	
Niam	148	
Nokia	072	
Noname	032	
Okano	016, 017	
Onkyo	024, 125	
Palladium	033, 090, 133	
Palladium/Okano	143	

/		
Brand Panasonic	Code AMP 136, 138, 141	Code LD/OTHER
Philips	043, 101, 140, 148, 153, 154	004(LD), 006(LD), 043, 044, 045, 046
Pioneer	011, 119, 148	003(LD),005(LD), 043, 055
Quad	148	043
Radiola		006(LD)
Radiotone	087	,
Radmor	140, 153, 154	
Revox	089, 120	
Revox/Studer	101, 153, 154	
Rotel	126, 127	
Saba	151	
Samsung	010, 074, 083, 092	065
Sansui		044, 046
Sanyo	134	
Schneider	012, 013, 016, 019, 026, 029, 032,	
	033, 034, 035, 043, 073, 075, 086,	
	088, 096, 105, 106, 107, 108, 109,	
	110, 111, 113, 114, 115, 143,144, 145	
Sharp	132, 156	
Sherwood	071, 078, 079	
Siemens	016, 018, 019, 022, 026, 029, 031,	
	034, 043, 075, 093, 094, 095, 142	
Sinotec	035	
Sinotec (Pepsi-Do	ose)	035
Skymaster	147	
Sony	036,117,133	002(LD), 007(LD), 008(LD), 051, 052, 053, 056, 057, 058, 059, 060, 061
Supertech	032	036, 039, 000, 001
T+A	025. 103	
T+A Elektroakustik	025, 103	
Technics	082, 097, 135, 138	063
Telefunken	002, 097, 133, 136	005(LD)
Tensai	102	003(LD)
Thomson	123	064
Thorn	123	009(LD)
U her	130	009(LD)
Universum	010, 016, 018, 084, 107	
Video CD	010, 010, 010, 004, 101	037
Yamaha	000 070 076 100	
Yamana Others	030, 070, 076, 122	042, 054, 066
	137	

5.1 Anschluss/Verkabelung



Anschlüsse

Geeignete Antennentypen

Für den Empfang digitaler Kanäle benötigen Sie – abhängig vom Empfangsgebiet ...

- eine UHF-Außenantenne (Kanal 21 bis 69) und/oder
- eine VHF-Außenantenne (Kanal 5 bis 12) oder
- eine Zimmerantenne (VHF/UHF), möglichst mit regelbarem Verstärker oder
- eine aktive DVB-T-Antenne, die über eine 5Volt-Spannung des Receivers versorgt werden kann.

Bevor Sie die Anschaffung neuer Antennen in Erwägung ziehen, sollten Sie sich vorher über das Programmangebot in Ihrem Empfangsgebiet und über die Antennenanforderungen informieren. Zuerst sollten Sie versuchen, mit den vorhandenen Antennen gute Empfangsergebnisse zu erzielen. Bei Empfangsproblemen empfiehlt es sich, verschiedene Standortpositionen auszuprobieren. Gemeinschaftsantennenanlagen sind unter Umständen nicht geeignet, da sich in solchen Anlagen Bauteile (Filter etc.) befinden können, die für den digitalen Empfang nicht geeignet sind.

Anschluss und Ausrichtung der Antenne

Beim erstmaligen Ausrichten empfiehlt es sich, den Receiver und ein tragbares TV-Gerät in der Nähe der Antenne aufzustellen. Zum Ausrichten der Antenne steht Ihnen eine Signalstärkeanzeige zur Verfügung – diese wird im weiteren Verlauf der Anleitung ausführlich beschrieben. Schwenken Sie die Antenne langsam in unterschiedliche Richtung und beobachten Sie die Signalstärkeanzeige auf dem Bildschirm. Finden Sie kein Signal, drehen Sie die Antenne um 90° (die "Stäbe" zeigen nach unten und oben) und wiederholen Sie die Signalsuche.

Bei Verwendung einer aktiven DVB-T-Antenne muss die Antennenspannung (+5 V) per Softwaremenü eingeschaltet werden!

Anschluss an das TV-Gerät

Zum Anschluss an das TV-Gerät verwenden Sie ein SCART-Kabel. Im Bildschirm-Menü des Receivers können Sie die Einstellungen an Ihr TV-Gerät anpassen, wenn Sie z. B. ein TV-Gerät mit 16:9-Bildschirm besitzen. Die Voreinstellung des Bildschirmformates ist 4:3. Besitzt Ihr TV-Gerät keine Scartbuchse, verwenden Sie ein Antennenanschlusskabel und verbinden das TV-Gerät mit der Buchse "TO TV" am Receiver.

Hinweis: Die meisten TV-Geräte mit Scartbuchsen werden automatisch durch die angeschlossenen Geräte (z.B. Videorecorder, DVB-T- oder SAT-Receiver) in den AV-Betrieb geschaltet. Dafür sorgt eine Schaltspannung (12 Volt), die den Fernseher zum Umschalten zwingt. Diese (nützliche) Funktion können Sie deaktivieren, indem Sie die Taste TV auf der Fernbedienung Ihres DVB-T-Receivers drücken. Das TV-Gerät kann dann wieder manuell bedient werden.

Der **DTL 1000** verfügt über einen HF-Modulartorausgang zum direkten Anschluss an TV-Geräte ohne Scart-Eingang.

Anschluss an einen Videorecorder

Besitzt Ihr Videorecorder eine zweite Scartbuchse, können Sie an diese den Receiver anschließen. Sehen Sie bitte dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders, welche Tasten am Videorecorder betätigt werden müssen, um terrestrisches Digital-Fernsehen aufzuzeichnen und wie das TV-Bild auf dem Fernseher angezeigt werden kann. Besitzt Ihr Videorecoder keine freie Scartbuchse, empfehlen wir das Video-Umschaltpult 1100 (Art.-Nr. 2404).

5.2 Erstmalige Inbetriebnahme

Erstmalige Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme können drei verschiedene OSDs auf dem Bildschirm sichtbar sein. Je nach Standort (geografisch) des Receivers erscheint eine Variante.



Variante 1

Das Gerät ist für den deutschsprachigen Raum vorkonfiguriert. Sie sehen auf dem Bildschirm das Hauptmenü und einen kurzen Hinweis, dass keine Programme vorhanden sind.

- Wählen Sie mit den Lautstärketasten das Menü Empfang aus und drücken Sie OK.
- Drücken Sie erneut OK, um den "Automatischen Suchlauf" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "Channel ▼" und drücken Sie OK, um die Suche zu starten.

Nach wenigen Minuten werden alle empfangbaren Sender gespeichert. Drücken Sie die Taste EXIT so oft, bis alle Bildschirmeinblendungen geschlossen sind. Auf dem Bildschirm sollte nun ein TV-Programm zu sehen sein.



Variante 2

Das Gerät ist für den deutschsprachigen Raum vorkonfiguriert. Sie sehen auf dem Bildschirm das Hauptmenü und die Aufforderung, durch Betätigung der Taste OK den "Automatischen Suchlauf" zu starten.

Nach einigen Minuten wird der Suchlauf beendet und Sie können auf alle gespeicherten Programme direkt zugreifen.



Variante 3 (internationale Ausführung)

Wählen Sie aus dem Ersteinrichtungsmenü die bevorzugte Sprache für das Bildschirmmenü und für die Audiowiedergabe aus. Anschließend wählen Sie den Aufstellungsort (Region) des Gerätes aus (z.B. Deutschland oder Spanien). Nach Abschluss der Einstellungen starten Sie den "Automatischen Suchlauf".

Nach einigen Minuten wird der Suchlauf beendet und Sie können auf alle gespeicherten Programme direkt zugreifen.



Hinweis bei Verwendung einer aktiven Antenne mit externer 5 Volt-Speisespannung, müssen Sie im Menü "Empfang" — "Antennenausrichtung" die Antennenspannung einschalten.

6. Das OSD-Menü: Die wichtigsten Funktionen







OSD aufrufen und schließen: Über das OSD-Bildschirm-Menü (On Screen Display) nehmen Sie alle Einstellungen Ihres DVB-T-Receivers vor. Der Aufruf erfolgt durch die Taste MENU. Um das OSD zu beenden, drücken Sie die Tast MENU oder EXIT, bis alles Menüs geschlossen sind.

Im OSD navigieren: Die Navigation innerhalb des OSD erfolgt über die blauen Steuertasten oder direkt über bestimmte Tasten. Diese Tasten und deren Aktionen werden im OSD angezeigt. In den meisten Fällen verwenden Sie dazu die Nummern-Tasten auf der Fernbedienung. Falls Ihnen die teilweise sehr technischen Kurzbeschreibungen im OSD nichts sagen sollten, finden Sie im hinteren Teil der Bedienungsanleitung ein Stichwortverzeichnis.

Allgemeine Hinweise zum OSD: Der Receiver ist bereits so voreingestellt, dass Sie keine oder nur kaum Änderungen vornehmen müssen. Das OSD ist klar strukturiert und die Tasten, die Sie betätigen müssen, um eine bestimmte Einstellung zu verändern, werden auf dem Bildschirm angezeigt. Beste Voraussetzungen, um die Bedienungsanleitung beiseite zu legen und diese bei Bedarf, z.B. nach einer Erweiterung der Antennenanlage oder einem Standortwechsel, wieder hervorzuholen.

Wenn digitaler DVB-T-Empfang für Sie Neuland ist, sollten Sie sich die Zeit nehmen, die Bedienungsanleitung einmal durchzulesen.

OSD-Menü: Info-Fenster, Tonkanäle und Lautstärke



Programminformationen:

Nach dem Einschalten oder nach dem Umschalten erscheint ein Info-Fenster, über das Sie verschiedene Informationen zum Programm erhalten:

Datum/Uhrzeit

Programmname

Titel der Sendung (aktuelle und nächste Sendung)

Teletext verfügbar/nicht verfügbar

Untertitel

Speicherplatz (z.B. CH 0189)

Art der Programmliste (z.B. Alle Programme, Favoriten)

Der Umfang der angezeigten Informationen hängt vom Programmanbieter ab. Werden keine zusätzlichen Informationen zum Programm gesendet, erhalten Sie eine entsprechende Information (z.B. "keine Programminformationen"). Das Info-Fenster erscheint kurzzeitig nach dem Umschalten. Die Dauer der Einblendung (1 - 10 Sekunden) können Sie verändern (s. System/OSD-Einstellung).

Hinweis: Wenn Sie nicht auf bestimmte Programme zugreifen können, ist vermutlich eine der Favoriten- oder eine Gruppenliste aktiv. Zum Auswählen der gewünschten Liste drücken Sie die Taste BROWSE und drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶ bis die gewünschte Übersicht erscheint.

Tonkanäle auswählen:

Einige Programme werden mit mehreren Tonkanälen ausgestrahlt. Diese Tonkanäle können mehrere Sprachkanäle oder verschiedene Radiosender sein.

Zum Auswählen eines Tonkanals oder einer Sprache drücken Sie die Taste AUDIO. Wählen Sie die gewünschte Auswahl aus der Liste und schließen Sie diese mit EXIT.

Ferner können Sie festlegen, ob der linke oder rechte Tonkanal wiedergegeben werden soll. In der Voreinstellung hören Sie stets den Stereo-Ton.



Lautstärke-Einstellungen/Tonstummschaltung:

Zum Regeln der Lautstärke verwenden Sie die Steuertasten VOL- und VOL+. Zum sofortigen Ausschalten des Tones betätigen Sie die Taste mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol. Den Ton aktivieren Sie wieder, indem Sie die Taste erneut drücken oder die Lautstärketasten betätigen.

7.2 Das OSD-Menü: Direkte Programmwahl etc.

Um für Übersicht und Ordnung in den Programmlisten zu sorgen, gibt es verschiedene Programmgruppen und Sortierkriterien. Der Zugriff auf die Programme kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

Direkte Programmwahl über die Zahlentasten 0 - 9:

Wenn Sie wissen, welchen Speicherplatz das gewünschte Programm in der Programmliste belegt, können Sie diesen direkt über die Zahlentasten eingeben (z.B. 10 für "Beispiel TV"). Nach wenigen Augenblicken zeigt der Receiver das gewünschte Programm an. TIPP: Drücken Sie die Taste ALT, schaltet der Receiver zwischen dem aktuellen und dem letzten Programmplatz hin und her.



Programmliste anzeigen:

Eine Gesamtübersicht aller gespeicherten Programme erhalten Sie, wenn Sie die Taste BROWSE drücken. Sie können mit den Steuertasten CH innerhalb dieser Liste navigieren. Mit den beiden Tasten PAGE können Sie die Liste schneller "durchblättern". Haben Sie das gewünschte Programm gefunden, drücken Sie die Taste EXIT, um die Liste auszublenden.

Eine besonders komfortable Möglichkeit, auf bestimmte Programme schnell zuzugreifen, sind die Programm-Gruppen: Wenn Sie die TV- oder Radio-Programmliste aufrufen, können Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die verschiedenen Gruppen auswählen: Angezeigt werden die Programme des jeweiligen Anbieters z.B. ARD, ZDF oder RTL. Um Programme in die Favoritenlisten zu übernehmen, wählen Sie die Optionen "Favorit". Die Vorgehensweise wird im weitern Verlauf der Anleitung erklärt.

Bild anhalten:

Durch Betätigung der Taste FREEZE ("einfrieren") können Sie das Bild anhalten, ähnlich der Pausenfunktion eines Videorecorders. Der Ton bleibt weiter hörbar. Durch erneute Betätigung der Taste wird das normale TV-Bild angezeigt.

Untertitel anzeigen:

Gelegentlich werden zur laufenden Sendung Untertitel gesendet, z.B. für Hörgeschädigte oder in verschiedenen Sprachen. Um die Untertitelauswahl aufzurufen, drücken Sie die Taste SUB. Sind keine Untertitel verfügbar, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Teletext/Videotext:

Viele Sender strahlen zusätzliche Informationen und Dienste aus. Teletext-Seiten sind "Elektronische Zeitschriften" aus denen man sich die neuesten Nachrichten, Sportergebnisse, Wettervorhersagen, kommerzielle Angebote und vieles mehr holen kann. Der Umfang und Inhalt wird vom Programmanbieter festgelegt. Das Inhaltsverzeichnis ist immer die Seite 100. Dort erhalten Sie einen Überblick über die weiteren Unterseiten (z.B. Seite 200, Sportüberblick). Geben Sie die Seitenzahlen immer 3-stellig ein oder betätigen Sie die Steuertasten. Mit EXIT verlassen Sie die Teletext-Seiten.

EPG – die elektronische Programmzeitschrift:

Der Electronic Program Guide (EPG) wird – wie Teletext – nicht von jedem Programmanbieter ausgestrahlt. Der Umfang kann ebenfalls stark variieren. Aus diesem Grund werden im weiteren Verlauf auf Formulierungen, wie "sofern vom Programmanbieter unterstützt", verzichtet.

Der EPG zeigt Ihnen eine Tages- oder Wochenübersicht laufender oder künftiger Sendungen mit den entsprechenden Sendezeiten. Mit der Taste [2] können Sie Informationen zur Sendung in einem neuen Fenster öffnen.

Durch Betätigung der Taste [1] wechseln Sie in die Wochenübersicht (max. 14 Tage) des gewählten Senders. Navigieren Sie mit den Steuertasten in der Kalender-Leiste und in der Programmübersicht des ausgewählten Tages. Wenn Sie eine interessante Sendung finden, können Sie diese mit der Taste [2] in den Timer übernehmen! Der Receiver wird zum gewählten Zeitpunkt eingeschaltet und die Sendung kann mit einem Videorecorder aufgezeichnet werden. Die Timerfunktionen werden noch im weiteren Verlauf beschrieben.



0001 NDR FS NDS *

29/09/2005 4 08:22

05:30-09:00

Wenn Sie die Taste MENU drücken, erscheint das Hauptmenü auf dem Bildschirm. Über dieses Menü lassen sich Untermenüs öffnen, und Einstellungen an Ihrem Receiver können verändert werden. Sie können das Erscheinungsbild des OSD verändern, Programme hinzufügen und vieles mehr. Sie können aber auch ebenso gut alles verstellen und der Bildschirm bleibt dunkel. Damit dieser Fall nicht eintrifft, sollten Sie die folgenden Seiten aufmerksam lesen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Navigation und Aufrufen der Untermenüs:

Nach Aufruf des Hauptmenüs ist der linke Menüpunkt (PROGRAMM) hervorgehoben. Mit den Steuertasten LINKS/RECHTS können Sie die drei anderen markieren. Zum Öffnen der Untermenüs drücken Sie OK. Mit den Steuertasten HOCH/RUNTER können Sie das gewünschte Untermenü markieren und mit OK öffnen.

Menüs schließen:

Menüs werden entweder automatisch geschlossen, nachdem Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben oder Sie schließen alle geöffneten Untermenüs nacheinander mit EXIT oder MENU.



7.3 Der tägliche Gebrauch

Für den täglichen Gebrauch benötigen Sie – wie bei Ihrem TV-Gerät – nur wenige Funktionen: Die Programmumschaltung, Regelung der Lautstärke und einige Sonderfunktionen, wie z.B. Teletext. Die Fernbedienung Ihres TV-Gerätes werden Sie künftig kaum noch benötigen, denn alle bisherigen und zusätzlichen Funktionen können Sie über die SKYMASTER-Fernbedienung regeln!

Programmumschaltung: 0 - 9 Zur direkten Eingabe des Programmplatzes (z.B 0108)

CH ▲/CH ▼ Programmfortschaltung, vorwärts/rückwärts

Programmlisten/Übersichten: BROWSE Aufruf der Programm-Gesamtübersicht

CH ▲/CH ▼ Programmfortschaltung in den Übersichten
- PAGE + Seitenweise navigieren, vorwärts/rückwärts
ROT Favoritenliste Ihrer Lieblingsprogramme

GELB Timerfunktionen

BLAU Multibilder-Vorschau: Übersicht von 9 TV-Programmen

GRÜN Zoomfunktion

Lautstärke: VOL ◀/VOL ▶ Lautstärkeregelung und Ton-Stummschaltung

Nützliche Sonderfunktionen: TEXT Tele- oder Videotext

EPG "Elektronische Programmzeitschrift"

SUB Untertitel

TV/RAD Umschaltung zwischen TV- und Radio-Betrieb

Detaillierte Beschreibungen dieser und weiterer Funktionen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

8. Das OSD-Menü – Übersicht

1. Programme	1.1 TV-Programme –	1.1.1 Favoriten			Seite 20
	(Radio-Programme)	1.1.2 Verschieben			20
		1.1.3 Suchen			20
		1.1.4 Sortieren			20
		1.1.5 Bearbeiten (Ändern)	1.1.5.1 Löschen		21
			1.1.5.2 Überspringen		21
			1.1.5.3 Sperren		21
			1.1.5.4 Bearbeiten	1.1.5.4.1 Alle Löschen	22
		1.1.6 TV-Programmliste	1.1.6.1 Gruppe		22
	1.2 Radio-Programme				23
	1.3 Alle Favoriten löschen				23
	1.4 Alle löschen				23
2. Empfang	2.1 Automatische Suche				24
	2.2 Kanalsuchlauf				24
	2.3 Kanaleinstellung				25
	2.4 Antennenausrichtung				25

8. Das OSD-Menü – Übersicht

3. System	3.1 Sprache	3.1.1 Menüsprache	Seite 26
		3.1.2 Erster Audiosprache	26
		3.1.3 Zweiter Audiosprache	26
	3.2 TV-Einstellungen	3.2.1 Farbnorm	26
		3.2.2 Bildschirmformat	26
		3.2.3 Dolby Digital	26
		3.2.4 Video-Ausgang	26
	3.3 Einschaltprogramm		27
	3.4 Region und Zeit	3.4.1 Region	27
		3.4.2 GMT-Nutzung	27
		3.4.3 GMT-Verschiebung	27
		3.4.4 Datum	27
		3.4.5 Uhrzeit	27
		3.4.6 Sommerzeit	27
		3.4.7 Zeitanzeige	27
	3.5 Timer-Nummer		28
	3.6 OSD-Einstellung	3.6.1 Untertitelanzeige	29
		3.6.2 Anzeigedauer	29
		3.6.3 OSD-Transparenz	29
		3.6.4 Voreinstellung wiederherstellen	29
	3.7 Kindersicherung	3.7.1 Menüsperre	29
		Programmsperre	29
		Neues Passwort	29
		Passwort bestätigen	29
4. Sonstiges	4.1 Information	Band	30
		FFT	30
		Modulation	30
		GI	30
		Signalstärke	30
		Signalqualität	30
		Video PID	30
		Audio PID	30
		PCR PID	30
		Text PID	30
		Sub PID	30
		Version	30
	4.2 Spiele	4.2.1 Tetris	30
		4.2.2 Snake	30
		4.2.3 Othello	30
	4.3 Voreinstellung/Werkseinstellung		31
	4.4 Update über RS232		31
	4.5 Hilfe	+ +	31

8. Das OSD-Menü - Programme



1. Programme

Zum Bearbeiten der vorhandenen TV- und Radioprogramme.



1.1 TV-Programme – (Radio-Programme)

Die TV-Programme können in FAV-Listen übernommen, verschoben, gesucht, sortiert oder bearbeitet werden. Mit den Tasten [Links/Rechts] können Sie die Programme auswählen. Mit den Tasten [Page] kann in der Programmliste seitenweise navigiert werden.

Nach dem Verlassen durch die Taste [Exit] erscheint ein Dialog, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.



1.1.1 Favoriten

Sie können Ihre Lieblingsprogramme in 8 separate Listen übernehmen. Durch Betätigung der roten Taste haben Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsprogramme.

Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste [1]. Fügen Sie durch Betätigung der OK-Taste das Programm einer FAV-Liste zu. Das Entfernen erfolgt in gleicher Weise.



1.1.2 Verschieben

Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste [2]. Verschieben Sie das Programm mit den Tasten [Auf/Ab] auf den neuen Programmplatz und drücken Sie [OK].



1.1.3 Suchen

Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste [3]. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tastatur, die Sie über die [NAV]-Tasten bedienen können. Leerzeichen erzeugen Sie mit der Schaltfläche [SP], zum Löschen verwenden Sie die Schaltfläche [DEL]. Bestätigen Sie die Buchstaben und Zeichen mit der [OK]-Taste der Fernbedienung. Zum Schließen der Tastatur betätigen Sie die Schaltfläche [OK].



1.1.4 Sortieren

Sortierung der Programme nach unterschiedlichen Kriterien: "Voreinstellung" (bisherige Sortierung), "Name (A-Z)" und "Name (Z-A)" (alphabetisch), "FTA" (frei empfangbare vor verschlüsselten Programmen) und "Gesperrt" (gesperrte Programme an das Ende der Liste). Hinweis: Wenn Sie das Menü verlassen und die Sortierung dauerhaft bestätigen, kann die vorherige Reihenfolge nicht wieder hergestellt werden!

8. Das OSD-Menü – Programme



1.1.5 Bearbeiten

Zum Bearbeiten der vorhandenen TV- und Radioprogramme, wie löschen, umbenennen, sperren und vieles mehr.



1.1.5.1 Löschen

Markieren Sie mittels der Taste [1] die Programme, die Sie löschen möchten. Nach dem Verlassen des Menüs erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob alle ausgewählten Programme gelöscht werden sollen. Hinweis: Durch erneute Betätigung der Taste [1] können Sie die Auswahl wieder aufheben.



1.1.5.2 Überspringen

Programme können beim Zappen mit den [NAV]-Tasten übersprungen werden. Markieren Sie die entsprechenden Programme mit der Taste [2]. Hinweis: Sie können diese Programme durch direkte Eingabe des Programmplatzes weiterhin auswählen.



1.1.5.3 Sperren

Einzelne Programme, z. B. mit jugendgefährdenden Inhalten, können gegen unbefugten Zugriff gesperrt werden. Der Zugriff ist dann nur noch nach Eingabe des Passwortes möglich. Markieren Sie die zu sperrenden Programme mit der Taste [3]. Hinweis: Um die Programmsperre zu aktivieren, müssen Sie im Menü "Kindersicherung" die Programmsperre einschalten.

8. Das OSD-Menü - Programme



1.1.5.4 Bearbeiten

Hinter der Auswahl "Bearbeiten" finden Sie weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung der TV- und Radioprogramme. Drücken Sie dazu die Taste [4].

Hier können Sie den Programmnamen und die PIDs bearbeiten. Diese Änderungen sollten nur von Experten vorgenommen werden.

Geben Sie den künftigen Namen des Programms mit der Bildschirmtastatur und die PIDs für Video, Audio und PCR ein und gehen Sie auf "Speichern". Hinweis: Für den normalen Gebrauch sind diese Einstellungen nicht notwendig.



Zum Eingeben des Sendernamens wählen Sie "Name" und drücken Sie die OK-Taste.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Tastatur, die Sie über die [NAV]-Tasten bedienen können. Leerzeichen erzeugen Sie mit der Schaltfläche [SP], zum Löschen verwenden Sie die Schaltfläche [DEL]. Bestätigen Sie die Buchstaben und Zeichen mit der [OK]-Taste der Fernbedienung. Zum Schließen der Tastatur betätigen Sie die Schaltfläche [OK].

Drücken Sie die Taste [1], [2] oder [3] stehen weitere Zeichen zur Verfügung.



1.1.5.4.1 Alle löschen

Markieren Sie mittel der Taste [5] ALLE Programme. Nach dem Verlassen des Menüs erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob ALLE Programme gelöscht werden sollen.



1.1.6 TV-Programmliste

1.1.6.1 Gruppe

Wenn eine Programmliste eingeblendet ist, wählen Sie mit den [◀▶]-Tasten eine "Programmgruppe" aus. Neben der Gesamtübersicht aller Sender finden Sie die Programme sortiert nach den jeweiligen Programmanbietern (ARD, ZDF, RTL World, ProSieben SAT1 usw.)

8. Das OSD-Menü – Programme



1.2 Radio-Programme

Verwaltung der Radioprogramme. Die Bedienung unterscheidet sich nicht von den unter TV-Programme beschriebenen Punkten.

Ein Radio-Empfang ist regional unterschiedlich möglich. Informationen hierüber haben die jeweiligen Landesmedienanstalten.



1.3 Alle Favoriten löschen

Zum Löschen aller Favoritenlisten.



1.4 Alle löschen

Die Funktion "Alle löschen" ist sinnvoll, wenn Sie den Receiver neu installieren wollen und anschließend einen automatischen Suchlauf starten.

8. Das OSD-Menü – Empfang



2. Empfang

Über das Menü SUCHLAUF können Sie Programme hinzufügen oder löschen. Jeder gefundene Kanal (Träger) enthält meistens ein Programmpaket mit mehreren TV- und Radioprogrammen. Nach einem kompletten Suchlauf (VHF- und UHF-Band) oder einzelnen Kanalsuchlauf werden alle neuen gefundenen Programme in die Senderliste übernommen.



2.1 Automatische Suche

Wählen Sie diese Option, wird ein kompletter Suchlauf (VHF-Kanäle 5 bis 12 und UHF-Kanäle 21 bis 69) gestartet. Zuerst werden die beiden Empfangsbänder (VHF und UHF) nach digitalen Kanälen (auch Träger genannt) durchsucht. Jeder gefundene Kanal enthält oft mehrere TV- und Radiokanäle, die im letzten Schritt der Programmliste hinzugefügt werden.



Vor dem Suchlauf können Sie festlegen, ob alle gefundenen Sender (frei empfangbare und verschlüsselte) oder nur Freie abgespeichert werden sollen.



2.2 Kanalsuchlauf

Wenn Ihnen der Sendekanal bekannt ist (z.B. 57), können Sie diesen einzelnen Kanal nach neuen Programmen durchsuchen. Mit den Lautstärketasten VOL wählen Sie den gewünschten Kanal. Die Anzeigen "Signalstärke" und "Signalqualität" zeigen die Aktivität des Kanals/Trägers an.



Über die Eingabe der Frequenzinformationen und der Bandbreite können Sie spezielle Kanäle, die außerhalb der normalen Kanalliste liegen, absuchen.

Nun können Sie den Suchlauf starten (OK: Suche). Nach dem Suchlauf wird angezeigt, wie viele TV- und Radiosender hinzugefügt worden sind.

8. Das OSD-Menü – Empfang




2.3 Kanaleinstellung

Das Untermenü "Kanaleinstellung" verschafft Ihnen einen Überblick über alle gespeicherten Kanäle/Träger.



Auf der linken Seite werden alle gespeicherten Kanäle mit der Angabe des Programmanbieters angezeigt. Zum Hinzufügen oder Ändern drücken Sie die OK-Taste (s. nächstes Bild).



PID-Eingabe

Diese Option wird in der Regel nur für den Empfang exotischer Sender benötigt. Der Vollständigkeit halber soll der Zweck dieser Option kurz erläutert werden: Auf einem Kanal/Träger (gleiche Frequenz, gleiche Parameter usw.) befinden sich oft mehrere Programme. Damit der DVB-T-Receiver die Programme unterscheiden kann, haben alle Programme des Trägers unterschiedliche Adressen für Bild, Ton und Daten. Diese Adressen können Sie manuell eingeben – vorausgesetzt, Sie kennen diese Adressen!

Zum Starten des Kanalsuchlaufes drücken Sie die OK-Taste. Nach Beendigung des Suchlaufs wird angezeigt, wie viele Sender gefunden worden sind. Neue Sender werden der Programmliste hinzugefügt.



2.4 Antennenausrichtung

Kanal: Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ den gewünschten Kanal. Beim Ausrichten der Antenne sollten die Balken für die Signalstärke und Signalqualität über 50% anzeigen!

Antennenspannung:

Für aktive DVB-T-Antennen mit integriertem Verstärker, schalten Sie die 5V-Antennenspannung EIN. Die Antenne wird vom DVB-T-Receiver über das Antennekabel mit Spannung versorgt.



3. System

Im Menü System können Sie den Receiver an das angeschlossene TV-Gerät anpassen, die Sprachen für das Menü und die Tonwiedergabe, die Zeit, Kindersicherung und vieles mehr einstellen.



3.1 Sprache

Im Untermenü Sprache können Sie die Sprache des Bildschirmmenüs und die bevorzugten Sprachen für die Tonwiedergabe auswählen.



3.1.1 Menüsprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Anzeige des Bildschirmmenüs aus. Verwenden Sie dazu Sie die Tasten [◀▶].

3.1.2 Erster Audiokanal

Wählen Sie die Sprache aus, die bei mehrsprachigen Sendungen wiedergegeben werden soll, falls diese verfügbar ist.

3.1.3 Zweiter Audiokanal

Wählen Sie die Sprache aus, die bei mehrsprachigen Sendungen wiedergegeben werden soll, falls die 1. Audiosprache nicht verfügbar sein sollte. Ist keine der beiden bevorzugten Sprachen verfügbar, wird diese senderseitig vorgegeben.



3.2 TV-Einstellungen

Zur Anpassung des Receivers an das TV-Gerät.



3.2.1 Farbnorm

Zur Anpassung der Farbnorm des angeschlossenen Fernsehgerätes. Für den Betrieb im deutschsprachigen Raum verwenden Sie die Einstellung PAL B/G oder AUTO. Achtung: Beim Verändern der Farbnorm ist das Bild möglicherweise nicht mehr erkennbar! Drücken Sie in diesem Fall die

[◀▶]-Tasten, bis das Bildschirmmenü wieder lesbar ist!

3.2.2 Bildschirmformat

Besitzen Sie ein TV-Gerät mit einem 16:9-Bildschirm, wählen Sie die Einstellung 16:9. Für 4:3-Bildschirme wählen Sie die Einstellungen 4:3PS (Pan & Scan) oder 4:3LB (Letterbox). Bei Pan & Scan werden bei 16:9-Breitband-Sendungen die schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand abgeschnitten. Dadurch wird das Bild vergrößert dargestellt, allerdings werden auch der linke und rechte Bildrand ausgeblendet. Bei der Letterbox-Darstellung ist das gesamte Bild, einschließlich der schwarzen Balken bei 16:9-Kinoformat-Sendungen sichtbar.

3.2.3 Dolby Digital

Besitzen Sie einen Dolby Digital/AC3-Surround-Verstärker, können Sie Sendungen mit Surround-Ton über Ihre Surround-Lautsprecher wiedergeben.

3.2.4 Video-Ausgang

Zur Festlegung, welche Art von Videosignalen an den Scartbuchsen des Receivers ausgegeben werden. FBAS (auch Composite, C-Video oder CVBS) ist qualitativ nicht so hochwertig wie RGB, jedoch mit fast allen Video- und TV-Geräten kompatibel. RGB erzielt durch die getrennte Übertragung der Farben Rot, Grün und Blau die bestmögliche Farbtreue und Bildschärfe. Zusätzlich bietet S-VHS an der separaten Buchse (9) die höchste Bildqualität.





3.3 Einschaltprogramm

Hier können Sie festlegen, welches TV- oder Radioprogramm nach dem Einschalten angezeigt werden soll. Schalten Sie die Option "Einschaltprogramm" aus, erscheint das zuletzt eingestellte Programm nach dem Einschalten.



3.4 Region und Zeit

Damit der Receiver die korrekte Zeit anzeigen und der Timer zum gewünschten Zeitpunkt starten kann, müssen die Zeiteinstellungen kontolliert und gegebenenfalls angepasst werden.



3.4.1 Region

Wählen Sie die Region des Aufstellungsortes. Betreiben Sie das Gerät in Deutschland, wählen Sie Rerlin



3.4.2 GMT-Nutzung

GMT bedeutet Greenwich Mean Time und ist der Bezugspunkt der unterschiedlichen Zeitzonen. Bei ausgeschalteter GMT-Einstellung können Sie die Zeit manuell eingeben.



3.4.3 GMT-Verschiebung

Die zeitliche Abweichung des deutschsprachigen Raumes zur GMT liegt – je nach Sommer- oder Winterzeit – bei +1 oder +2 Stunden.

3.4.4 Datum

Zur manuellen Eingabe des heutigen Datums (nur bei GMT aus).

3.4.5 Uhrzeit

Zur manuellen Eingabe der aktuellen Uhrzeit (nur bei GMT aus).

3.4.6 Sommerzeit

Stellen Sie hier halbjährlich die Sommerzeit ein bzw. aus.

3.4.7 Zeitanzeige

Bei Receivern mit Programmplatzanzeige (Display) kann die Uhrzeit im Stand-by-Modus angezeigt werden. Aktivieren Sie hierzu den Menüpunkt "Zeitanzeige" mit "Ein". Bei Receivern ohne Programmplatzanzeige hat die Funktion "Ein" oder "Aus" keine Auswirkungen.



3.5 Timer-Nummer

Sie können bis zu 8 verschiedene Zeitereignisse vorprogrammieren. Zum Beispiel Sendungen, die Sie nicht verpassen wollen oder zur Erinnerung an Geburtstage oder Jahrestage.

Nach dem Verlassen des Menüs (Taste [MENU] oder [EXIT]) werden die Änderungen übernommen.



Timer-Wiederholung

Unter Timer-Wiederholung legen Sie fest, wie oft der Timer aktiviert werden soll: Einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Wählen Sie die Einstellung "Aus", bleibt der Timer deaktiviert.

Timer-Dienst

Wählen Sie "TV-Programm", wenn Sie eine bestimmte Sendung ansehen oder mit einem Videorecorder aufzeichnen möchten. Wenn Sie eine Erinnerungsnachricht auf ein bestimmtes Ereignis eingeblendet haben möchten, wählen Sie die Option "Meldung".



Erinnerungsnachricht oder Einschaltprogramm

Für eine normale Erinnerungsmeldung wählen Sie "Allgemein". Die anderen Optionen erinnern Sie an Geburtstage oder Jahrestage. Haben Sie unter "Timer-Dienst" die Auswahl "TV-Programm" getroffen, können Sie an dieser Stelle das Programm wählen, das nach dem Einschalten erscheinen soll.

Erinnerungsdatum

Geben Sie das gewünschte Datum (z.B. 7. November 2004) wie folgt ein: 07112004.

Einschaltzeit

Geben Sie die Startzeit des Ereignisses 4-stellig ein.

Dauer

Geben Sie die Dauer der Sendung 4-stellig ein. Für eine Sendung mit 90 Minuten Spieldauer geben Sie 01:30 (1 Stunde und 30 Minuten) ein.

Stop-Timer/Schlaftimer

Die automatische Ausschaltzeit können Sie hier bis zu 120 Minuten festlegen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb.







Mit dieser Funktion können Sie alle belegten Timer löschen.



3.6 OSD-Einstellung

In diesem Menü können Sie die Darstellung des Bildschirmmenüs bearbeiten.



3.6.1 Untertitelanzeige

Wählen Sie "Ein", wenn Untertitel zu einer Sendung eingeblendet werden sollen.

3.6.2 Anzeigedauer

Die Anzeigedauer von Hinweisen, Fehlermeldungen kann zwischen 1 Sekunde und 10 Sekunden festgelegt werden.

3.6.3 OSD-Transparenz

Die Durchsichtigkeit des Bildschirmmenüs können Sie zwischen 10% (Hintergrund schwach sichtbar) und 40% (stark durchscheinend) wählen.

3.6.4 Voreinstellung wiederherstellen

Über diese Option lassen sich alle Veränderungen der OSD-Einstellungen wieder zurücksetzen.



3.7 Kindersicherung

Sie können das Menü und Programme, z. B. mit jugendgefährdenden Inhalten, vor unbefugtem Zugriff sperren. Der Zugriff ist dann nur durch Eingabe eines vierstelligen Passwortes möglich.

3.7.1 Menüsperre

Wenn Sie bestimmte Bereiche des Bildschirmmenüs schützen wollen, stellen Sie die Menüsperre auf "Ein".

Programmsperre

Programme, die Sie zuvor im Menü Programme gesperrt haben, können nur nach Eingabe des Passwortes angewählt werden, wenn Sie die Programmsperre einstellen.

Neues Passwort

Wenn Sie das voreingestellte Passwort 0000 ändern wollen, geben Sie an dieser Stelle das neue Passwort ein.

Passwort bestätigen

Bestätigen Sie das neue Passwort. Merken Sie sich das Passwort gut oder bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf!


8. Das OSD-Menü – Diverses



4. Diverses

Unter Diverses finden Sie viele nützliche und hilfreiche Informationen, unterhaltsame Spiele und umfangreiche Möglichkeiten, Ihren Receiver auf dem neusten Stand zu halten.





4.1 Information

In dieser Übersicht finden Sie alle Informationen über das aktuelle Programm, den Softwarestand des Receivers, Signalstärke und Signalqualität. Diese Übersicht ist sehr hilfreich, wenn Sie sich mit unserer telefonischen Hotline in Verbindung setzen!

Band

Zeigt das Frequenzband (VHF oder UHF) an.

FFT

"Fast Fourier Transformation".

Modulation

Zeigt die Modulationsart (Quadrature Amplitude Modulation) an.

GI

Wert der "Guard Interval".

Signalstärke

Die Signalstärkeanzeige zeigt den gesamten Pegel des Eingangssignales an.

Signalqualität

Die Signalqualität ist ganz entscheidend für einen störungsfreien Empfang. Richten Sie Antenne stets so aus, dass die Signalstärke und Signalqualität den maximalen Pegel erreicht! PID

Video PID Über einen Kanal werden meistens mehrere
Audio PID Programme parallel übertragen. Damit der Receiver
PCR PID die gesamten Daten auseinander sortieren kann, hat
Text PID jedes Programm seine eigenen Adressen für Bild, Ton,

Sub PID Daten, Teletext und Untertitel.

Version

Zeigt die geladene Software an.





4.2 Spiele

Zur Unterhaltung stehen Ihnen 3 Spieleklassiker zur Auswahl.

4.2.1 Tetris

4.2.2 Snake

4.2.3 Othello

8. Das OSD-Menü – Diverses



4.3 Voreinstellung/Werkseinstellung

Die Funktion Voreinstellung dient zum Zurücksetzen des Gerätes in den Auslieferungszustandes. Achtung: Alle seit der ersten Inbetriebnahme veränderten Werte und gespeicherten Programme werden zurückgesetzt, bzw. gelöscht!



4.4 Update über RS232

Das Gerät verfügt über eine serielle Schnittstelle (RS232), über die Sie eine neue Software einspielen können. Diese Software können Sie über die Internetseite www.skymaster.de downloaden. Bitte beachten Sie die Hinweise, die Sie mit der Software erhalten.



4.5 Hilfe

Sie erhalten eine Übersicht der Tastenanordnung der Fernbedienung auf dem Bildschirm. Betätigen Sie eine beliebige Taste, erscheint eine kurze Erklärung zu dieser Taste. Das Menü können Sie durch zweifache Betätigung der [EXIT]-Taste verlassen.





9. Weitere Funktionen



Zoom-Funktion

Durch wiederholte Betätigung der grünen Funktionstaste können Sie das Bild in einer bis zu 16-fachen Vergrößerung darstellen. Mit den Steuertasten können Sie den Bildausschnitt auswählen. Zur Orientierung dient die Anzeige in der unteren rechten Bildecke. Zum Verlassen der Zoom-Funktion betätigen Sie die Exit-Taste.



Multibildvorschau

Die blaue Funktionstaste ruft die Multibildvorschau auf. Auf dem Bildschirm wird eine Übersicht über 9 TV-Programme aufgerufen. Mit den Steuertasten können Sie eines der 9 Programme auswählen und mit der OK-Taste aufrufen. Mit den Tasten PAGE (+ oder -) können Sie die vorherigen oder nächsten 9 TV-Programme anzeigen lassen.

10. Fehlersuchhilfen

Kein Antennensignal

(keine Signalanzeige am Gerät und über die Signalanzeigen im OSD):

- 1. Prüfen Sie zuerst das Antennenkabel und alle Verbindungen zwischen der Antenne und dem Receiver
- In der Region wird kein digitales terrestrisches Signal ausgestrahlt oder die Antennenanlage ist nicht für den Empfang digitaler Signale geeignet. Schließen Sie den Receiver über eine Zimmerantenne an und wiederholen den Sendersuchlauf.

Kein Bild

- Da die Verbindung zwischen dem DVB-T-Receiver und dem TV über ein Scart-Kabel hergestellt worden ist, muss das TV-Gerät in den AV-Betrieb geschaltet werden. Drücken Sie dazu die Taste "AV", "EXT" oder "0" auf der Fernbedienung des Fernsehers.
- 2. Sollte sich das TV-Gerät nicht mehr automatisch in den AV-Betrieb umschalten, betätigen Sie die Taste "TV" auf der Fernbedienung des DVB-T-Receivers.

Funktionsstörungen

- Das Gerät zeigt falsche Sendezeiten im EPG oder die falsche Uhrzeit an: Nach dem Einschalten des Receivers müssen die Daten erst eingelesen und ausgewertet werden. Je nach Sender kann dieser Vorgang einige Zeit beanspruchen. Manchmal kann es erforderlich sein, den EPG erneut auf zurufen oder den Programmplatz umzuschalten.
- 2. Das Gerät reagiert nicht mehr: Der Receiver muss sehr viele unterschiedliche Daten verarbeiten und reagiert deshalb manchmal wie der heimische PC: Er stürzt ab. Ein Umschalten beim Empfang von EPG-Daten oder "unverständlichen" Daten seitens des Programmanbieters können zum Absturz führen. Ziehen Sie einfach den Netzstecker und warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

11. DVB-T-Lexikon – Erläuterungen der Fachbegriffe

Digitalempfang:

Die digitale Übertragungstechnik wird die bisherige analoge Technik bis zum Jahr 2010 abgelöst haben.

DVB:

DVB ist die Abkürzung für Digital Video Broadcast.

EPG:

EPG bedeutet **E**lectronic **P**rogram **G**uide. Das EPG ist eine "Elektronische Programmübersicht", die Informationen zu laufenden und späteren Sendungen anzeigen kann.

FEC:

Forward Error Correction ist eine Fehlerkorrektur – ähnlich wie bei einem CD-Player – die aus einem gestörten oder schwachen Signal ein (möglichst) fehlerfreies Signal errechnet.

Frequenz:

1 Hertz = 1 Schwingung pro Sekunde. Im Bereich der Radio- und Fernsehübertragung "schwingt" die Trägerfrequenz eines Kanals von ca. 47 Millionen bis weit über 800 Millionen mal pro Sekunde.

Modulation:

Funksignale müssen – um übertragen zu werden – "moduliert" werden. Im analogen Bereich heißen die Modulationsarten AM (z.B Mittelwelle oder TV-Bild) oder FM (UKW oder TV-Ton). QAM ist die Modulationsart für digitale Signale.

MPEG:

Moving Picture Experts Group. Es gibt – je nach Verwendungszweck – unterschiedliche MPEG-Standards, die alle einen Zweck erfüllen: Grosse Datenmengen (Bild und Ton) zu komprimieren – möglichst ohne sicht- und hörbaren Qualitätsverlust.

OSD:

On Screen Display. Das OSD ist das Bildschirmmenü des Receivers. Über das OSD können Sie Informationen über Programme aufrufen oder die Einstellungen Ihres Receivers verändern.

QAM:

s. Modulation

Scart

21-polige Steckernorm zur bidirektionalen Bild- und Tonübertragung. Zusätzlich werden Schaltspannungen weitergeleitet, die z.B. den Fernseher umschalten. Für den Betrieb Ihres DVB-T-Receivers ist ein 10-poliges Scart-Kabel ausreichend.

Signalqualität:

Im Bereich der digitalen Übertragung ist die Signalqualität am Antenneneingang des Receivers von entscheidender Bedeutung. Die Signalqualität zeigt die Unversehrtheit des Signals, das auf dem Übertragungswege vielen Störeinflüssen ausgesetzt wird. Die Fehlerkorrektur (FEC, s. oben) des Receivers versucht den Originalzustand des ursprünglichen Signals wieder herzustellen.

Signalstärke

Die Signalstärke zeigt die Größe des Signalpegels an. Das Signal eines schwachen oder sehr weit entfernten Senders kann durch einen Verstärker vergrößert werden, allerdings könnte dadurch auch die Signalqualität leiden. Optimal sind hochwertige und exakt ausgerichtete Dachantennen mit einem hohen Antennengewinn.

Hinweis: Antennenverstärker verstärken das gesamte Signal – einschließlich der Störungen!!!

Terrestrisch:

Terrestrische Programme werden von der Erde (lat. "Terra") aus gesendet und empfangen. Dazu gehören u.a. die für DVB-T relevanten Frequenzbereiche UHF und VHF.

Träger/Kanal:

Die Frequenzbereiche VHF und UHF haben eine begrenzte Anzahl unterschiedlicher Kanäle. Alle Kanäle haben unterschiedliche Trägerfrequenzen damit sie empfängerseitig ausgewählt werden können. In der analogen Übertragung belegt jedes Programm einen kompletten Kanal, in der digitalen Übertragung kann ein Kanal mehrere TV- und Radioprogramme enthalten!

UHF:

Für den Empfang des UHF-Bereiches (Kanal 21 bis 69, Bandbreite 8 MHz) ist eine UHF-Antenne erforderlich. Vorausgesetzt, das Signal ist am Empfangsort stark genug, könnte auch eine Zimmerantenne ausreichend sein, die in der Regel mit einer UHF- und VHF-Antenne ausgestattet sind.

VHF:

Für den Empfang des VHF-Bereiches (Kanal 2-4 und 5-12) ist eine VHF-Antenne erforderlich.

Videonorm:

Verwenden Sie den DVB-T-Receiver im Ausland, müssen Sie gegebenenfalls die Farbnorm an das angeschlossene TV-Gerät anpassen, damit Bild und Ton einwandfrei wiedergegeben werden können: Die in Mitteleuropa vorherrschende Videonorm ist PAL, in Osteuropa ist SECAM sehr verbreitet. In den USA und Japan wird die Farbnorm NTSC verwendet.

12. Leistungsmerkmale

- · Platzsparendes Slim Line Design nur 4cm hoch!
- Zukunftssichere 1000 Programmplätze
- · 2 Scart-Anschlüsse für TV-und Videogerät
- Digitaler Tonausgang (SPDIF), koaxial, zum Anschluss an eine Heimkino / Surround-Anlage
- · Separater Stereo-Tonausgang
- Modulartorausgang zum Anschluss des Receivers an TV-Geräte ohne Scart-Anschluss
- Hochwertiger S-VHS-Ausgang zum Anschluss an einen Videorecorder

- · Mobiler Betrieb durch 12/24 Volt Betriebsspannung
- · Empfangsanzeige erleichtert Installation und Inbetriebnahme
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG) enthält Programmvorschau und informiert ausführlich über Programminhalte
- Bedienerfreundliche Menüführung zur einfachen und schnellen Installation und Einstellung.
- · Schneller Sendersuchlauf zum Empfang neuer Sender
- · Timerfunktion zum Aufnehmen von Sendungen mit Videorecorder
- · Favoritenlisten zur individuellen Programmverwaltung
- Teletext mit 500 Seitenspeicher

13. Technische Daten

DEMODULATOR

- · COFDM
- 2K / 8K
- Guard 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32
- FEC, 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 4 /5, 5 / 6, 7 / 8
- QPSK, 16 QAM, 64 QAM.

HF-Eingang

IEC-Buchse

Frequenzbereich 147 bis 429,9 MHz 430 bis 858 Mhz

- · Bandbreite 8 / 7 MHz
- Exceeds DTG targets.
- · Tuner Durchschleifbetrieb
- · 1000 Speicherplätze

VIDEO DECODER

- MPFG-2
- · Datenübertragungsrate bis zu 15 Mbits/s
- Bildschirmformate 4:3, 16:9

AUDIO DECODER

- · MPEG-2 Layer I & II Mono / Stereo / Dual channel
- · Datenrate bis zu 384 Kbits/s

AV-AUSGÄNGE

- · FBAS (Composite)
- RGB
- Stereo
- · Digital Audio, koaxial S/PDIF

CPU & SPEICHER

- · 32 Bit Risc
- · 2M Flash
- 8M SDRAM

ABMESSUNGEN

Breite 280 mm x Tiefe 193 mm x Höhe 40,5 mm

SPANNUNGSVERSORGUNG:

- 230V ~ +/- 15% 50/60Hz
- 12/24 Volt über optionalen KFZ-Adapter für den mobilen Betrieb

14. Service

Sehr geehrter Kunde!

Bitte beachten Sie, daß ungerechtfertigte Reklamationen für Sie kostenpflichtig sind! Hilfe bieten wir Ihnen mit unserer telefonischen HOTLINE an. Hier geben Ihnen Experten schnellen Rat und Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache. Sollte sich herausstellen, daß es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so senden Sie es mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur ein.

Unsere HOTLINE:

- (D) 0900 1 512 532 (€ 0,25/Min.)
- (A) 0900 400 222 (€ 0,68/Min.)

Montag bis Sonntag von 8.00 - 22.00 Uhr

SM ELECTRONIC GmbH Waldweg 2 D-22145 Stapelfeld/Braak Internet: www.skymaster.de E-Mail: info@sm-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten



Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

